

Содержание

Перед началом эксплуатации

Установка и подключение.....	2
Меры безопасности	3
Важная информация	4
Принципиальная схема устройства	5
Панель управления	5

Основные операции

Установка мощности и времени приготовления	6
Установка таймера, времени устойки или отсрочки включения.....	7
Установка часов	8
Использование функции блокировки от детей	8
Режим турбо разморозки	9
Приготовление блюд в режиме Гриль с установкой времени.....	10
Приготовление блюд в режиме Комбинации с установкой времени	11
Авторазогрев	12
Приготовление в программах Автоменю	13-15

РУССКИЙ

Уход и обслуживание

Перед обращением в сервисный центр.....	16
Уход и техническое обслуживание микроволновой печи	17
Технические характеристики	17
Краткое руководство пользователя	18

Кулинарная книга

Введение	19
Руководство по использованию кухонной посуды и принадлежностей	20
Технология приготовления пищи в режиме Микроволн	21-22
Руководство по разогреву пищи в микроволновой печи	23
Размораживание/Режим турбо разморозки	24
Руководство по размораживанию и полезные советы	25
Руководство по использованию рецептов для микроволновой печи.....	26-27
Ответы на часто задаваемые вопросы	28
Готовим с Pizza Pan	29
Рыба и морепродукты	30
Птица	31-32
Мясо	33-34
Овощи	35-37
Рис, макароны и каши	38-39
Десерты	40

Установка и подключение

Проверка микроволновой печи

Распакуйте микроволновую печь и удалите упаковочный материал. Проверьте печь на наличие таких повреждений и дефектов, как вмятины, неисправность запоров дверцы, трещины в дверце. При обнаружении каких-либо неисправностей сразу же обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не производите установку печи, имеющей неисправности или повреждения.

Указания по заземлению

ВНИМАНИЕ: В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА. Если сетевая розетка не имеет заземления, покупатель должен заменить ее на розетку с системой заземления.

Рабочее напряжение

Напряжение в сети должно соответствовать значению, указанному на фирменной наклейке. При подключении к сети с напряжением выше указанного возможно возгорание или другие повреждения.


Установка микроволновой печи

1. Установите печь на ровную устойчивую поверхность на высоте не ниже 85 см от пола.
2. Проследите, чтобы установленную печь было легко отключить от электросети путем отсоединения вилки шнура питания от розетки или активации прерывателя цепи.
3. Для нормальной работы прибора необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.

При установке на кухонном столе:

Оставьте 15 см свободного пространства над печью, 10 см за печью, 5 см с боковых сторон печи. Если одна сторона печи располагается вплотную к стене, другая сторона или верх не должны блокироваться.

4. Не размещайте микроволновую печь вблизи электрической или газовой плиты.




5. Не допускается снятие ножек.
6. Данная печь предназначена только для бытового применения. Не используйте ее вне помещения.
7. Не рекомендуется пользоваться микроволновой печью при повышенной влажности воздуха.
8. Шнур питания не должен касаться внешней поверхности корпуса. Не допускайте его соприкосновения с горячей поверхностью. Шнур питания не должен свисать с края стола. Не опускайте саму печь, шнур питания или его вилку в воду.
9. Не загромождайте вентиляционные отверстия микроволновой печи. Если во время работы они окажутся закрытыми, это может привести к перегреву или повреждению устройства. Если Вы хотите положить какую-либо ткань на верхнюю поверхность корпуса, следите, чтобы она не загромождала вентиляционные отверстия печи.

Предупреждение

1. **Уплотнители дверцы и места их прилегания необходимо протирать влажной салфеткой.** Прибор необходимо проверять на наличие повреждений уплотнителей дверцы и мест их прилегания. При обнаружении подобных повреждений не допускается эксплуатация прибора до выполнения ремонта специалистом сервисной службы, прошедшим обучение у изготовителя.
2. **Не допускается эксплуатация прибора при повреждении сетевого шнура или штепсельной вилки,** а также если произошло падение или повреждение самого устройства или в его работе имеются неполадки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен таким же шнуром, поставляемым производителем. Замена должна производиться квалифицированным специалистом.
3. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или производить регулировку или ремонт дверцы, корпуса панели управления, предохранительных блокировочных выключателей или любой другой части печи. Не снимайте наружную панель печи, которая не пропускает микроволны за пределы устройства.
Проведение ремонта неквалифицированными лицами опасно, поэтому он должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим обучение у производителя.
4. **Замена лампы печи должна производиться только специалистом сервисной службы,** прошедшим обучение у производителя. Когда возникнет необходимость замены лампы, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
5. Жидкости и другие продукты не должны разогреваться в плотно запечатанных или закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.
6. Дети могут пользоваться микроволновой печью только после того, как им будут даны понятные инструкции по эксплуатации печи и они смогут безопасно пользоваться ею, осознавая возможные опасности при ее неправильном использовании.

Внимание!

Данное устройство предназначено для подключения к сетевой розетке, имеющей заземление. Не пренебрегайте данной мерой безопасности, поскольку при отсутствии заземляющего провода в цепи устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током. Вы должны обратиться к квалифицированному специалисту для установки розетки с заземлением, показанной на рисунке ниже.



Меры безопасности

Назначение микроволновой печи

1. Не используйте печь ни для каких иных целей, кроме приготовления пищи. Эта печь разработана специально для разогрева и приготовления пищи. Не используйте печь для разогрева каких-либо химических веществ или непищевых продуктов.
2. Удостоверьтесь, что посуда/емкость подходит для использования в микроволновой печи.
3. Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги, газет, белья и других материалов. Это может вызвать возгорание.
4. Когда Вы не пользуетесь печью, не кладите внутрь посторонние предметы на тот случай, если она будет случайно включена.
5. Не допускается включение микроволнового режима, если внутри печи нет продуктов. Это может вызвать повреждение устройства.
6. В случае задымления нажмите кнопку **Стоп/Сброс** и, оставив дверцу закрытой, отсоедините сетевую кабель или отключите электричество во всей квартире.

Использование нагревательного элемента

1. Внешние поверхности печи, включая вентиляционные отверстия на корпусе и дверце, нагреваются в режимах Гриль и Комбинация. Соблюдайте осторожность, открывая и закрывая дверцу печи при размещении в ней продуктов или установке аксессуаров.
2. В верхней части печи находится нагревательный элемент. Поэтому после работы в режимах Гриль и Комбинация верхняя панель корпуса будет очень горячей.
Примечание:
При работе в комбинированном режиме и в режиме гриля аксессуары, установленные внутри печи, также сильно нагреваются.
3. При эксплуатации микроволновой печи в комбинированном режиме и в режиме гриля ее внешние поверхности также нагреваются. Не позволяйте детям дотрагиваться до них.

В соответствии с п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет 7 лет с даты производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Дополнительные принадлежности

В комплект поставки данной печи входит набор аксессуаров. Всегда следуйте указаниям по их использованию.

Поворотный стол

1. Не допускается включение печи без роликового кольца и стеклянного поворотного стола.
2. Используйте только специально предназначенный для данной печи стеклянный поворотный стол.
3. Если стеклянный поворотный стол еще горячий, дайте ему остынуть, прежде чем мыть или чистить его.
4. Стеклянный поворотный стол можно вращать в разных направлениях.
5. Если пища или посуда на стеклянном поворотном столе касается стенки печи и препятствует вращению, поворотный стол будет автоматически вращаться в противоположном направлении. Это нормально.
6. Не кладите пищу непосредственно на поворотный стол.

Роликовое кольцо

1. Для обеспечения бесшумной работы и удаления крошек и частиц пищи необходимо регулярно очищать роликовое кольцо и дно печи.
2. Во время приготовления пищи роликовое кольцо всегда используется вместе со стеклянным поворотным столом.

Решетка

1. В комплект входит решетка, благодаря которой на поверхности небольших по объему порционных блюд быстрее образуется румяная корочка.
2. Решетку необходимо регулярно чистить.
3. При использовании решетки в режиме Гриль или в комбинированном режиме Комбинации выбирайте только жаропрочные контейнеры для пищи. Контейнеры, выполненные из пластмассы или бумаги, могут расплавиться или загореться под воздействием тепла, излучаемого нагревательным элементом.
4. При эксплуатации печи в режиме Комбинации не ставьте алюминиевые или металлические контейнеры непосредственно на решетку - между ними всегда должно находиться стеклянное блюдо. Это предотвратит искрение, способное повредить печь.
5. При приготовлении пищи в режиме Микроволны решеткой пользоваться не рекомендуется.

Сковорода Pizza Pan

1. Время предварительного разогрева сковороды Pizza Pan не должно превышать 8-ми минут.
2. Всегда располагайте сковороду в центре стеклянного поворотного стола. Убедитесь, что она не будет касаться внутренних поверхностей печи.
В противном случае возможно возникновение искрения, которое может привести к поломке печи.
3. Никогда не ставьте сковороду на решетку, только на стеклянный поворотный стол.
4. Доставая из печи горячую сковороду, пользуйтесь держателем для сковороды или специальными рукавичками.
5. Перед приготовлением убедитесь, что все упаковочные материалы с продуктов сняты.
6. Не кладите никакие термочувствительные материалы на горячую сковороду. Это может спровоцировать возгорание.
7. Сковорода может использоваться в конвекционной печи.
8. Лучше всего использовать сковороду в режиме комбинации гриля и микроволн.

Обслуживание микроволновой печи

1. Ремонт и техобслуживание

ЕСЛИ ВАША ПЕЧЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Panasonic. Любые операции по ремонту и техобслуживанию микроволновой печи, требующие снятия крышки корпуса, должны выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра, так как при этом возникает опасность микроволнового облучения.

2. Уплотнители дверцы

Не пытайтесь самостоятельно модернизировать, регулировать или ремонтировать дверцу, панель управления, предохранительную систему замка дверцы или любую другую деталь микроволновой печи. Не снимайте переднюю панель корпуса. Необходимо поддерживать чистоту уплотнителей дверцы и мест их прилегания. Периодически протирайте их влажной тканью.

Запомните: Следует время от времени проверять целостность уплотнителей дверцы и прилегающих участков корпуса. Если они повреждены, устройством нельзя пользоваться до тех пор, пока все повреждения не будут устранены техническим специалистом, обученным производителем.

3. Внутреннее освещение камеры

Лампа внутреннего освещения должна заменяться только техническим специалистом, обученным производителем. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ самостоятельно разбирать корпус устройства.

Важная информация

1) Время приготовления

- Время приготовления блюд в сборнике рецептов указано приблизительно.
 - Время приготовления зависит от состояния продуктов, их температуры, а также от типа используемой посуды.
- Во избежание переваривания пищи следует сначала устанавливать минимальное время приготовления. Если блюдо не совсем готово, можно установить дополнительное время приготовления.

Внимание! При превышении рекомендуемого времени приготовления блюд пища портится, кроме того, возможно возгорание и повреждение внутренней поверхности печи.

2) Небольшие порции продуктов

При длительном приготовлении небольшие порции или блюда с низким содержанием влаги могут пересохнуть или даже сгореть. Если произошло возгорание продукта, необходимо отключить печь, не открывая дверцу, и отсоединить сетевой шнур от розетки.

3) Яйца

Не допускается варить яйца в скорлупе или подогреть сваренные вкрутую яйца в МИКРОВОЛНОВОМ режиме, так как они лопнут из-за повышения внутреннего давления.

4) Прокалывание

При приготовлении в МИКРОВОЛНОВОМ режиме, продукты с непористой кожурой, такие как картофель, яичный желток или сосиски, рекомендуется предварительно прокалывать, чтобы они не лопнули.

5) Термометр для мяса

Для определения степени готовности мяса или птицы Вы можете использовать термометр для мяса. Для этого необходимо предварительно вынуть блюдо из печи. Не используйте обычный термометр для мяса внутри печи во время приготовления в МИКРОВОЛНОВОМ режиме или в режиме КОМБИНАЦИИ, так как он может вызвать искрение.

6) Жидкости

При разогревании жидкостей в микроволновой печи, например супа, соусов или напитков, их закипание может произойти без видимых пузырьков. В результате кипящая жидкость может выплеснуться из посуды. Во избежание этого соблюдайте следующие правила:

- а) Не пользуйтесь емкостями с прямыми сторонами и узким горлышком.
- б) Не допускайте перегрева жидкостей.
- в) Перемешайте жидкость дважды: один раз перед тем, как поместить емкость с жидкостью в печь, и второй раз - по истечении половины срока, отведенного для приготовления.
- г) После разогрева оставьте жидкость в печи на некоторое время, а затем помешайте и аккуратно выньте емкость из печи.
- е) При разогреве жидкостей в микроволновой печи может происходить их бурное кипение уже после воздействия волн, поэтому соблюдайте осторожность, когда вынимаете контейнер с жидкостью из печи.

7) Бумага/ Пластик

- При разогревании продуктов в пластиковых или бумажных упаковках нужно следить за процессом, так как при перегреве пластик или бумага могут загореться.
- Не помещайте в печь продукты, упакованные в бумагу повторного цикла из вторсырья (например, оберточную бумагу или бумажные полотенца), за исключением тех случаев, когда на бумаге есть специальная наклейка <Безопасно при использовании в микроволновых печах>, так как упаковка может содержать примеси, вызывающие искрение и/или возгорание при работе печи.
- Перед загрузкой продуктов в печь удалите все металлические проволочные скрепки, которые могут содержаться в упаковке.

8) Посуда/ Фольга



- Не допускается разогрев продуктов в закрытых консервных банках или закупоренных бутылках, т.к. они могут взорваться.
- Нельзя пользоваться металлической посудой или посудой с металлическим ободком при использовании микроволнового режима, т.к. это вызывает искрение.
- Если Вы используете алюминиевую фольгу, шампуры или металлическую посуду, обеспечьте расстояние не менее 2 см до стенок и дверцы печи во избежание искрения.

9) Бутылочки для кормления/ Консервы для детского питания

- Бутылочки для кормления и банки с детским питанием следует помещать в печь без крышек и сосок.
- Содержимое нужно помешивать или периодически встряхивать.
- Перед кормлением необходимо проверить температуру содержимого, чтобы не допустить ожогов.


Принципиальная схема устройства

РУССКИЙ



- ① **Смотровое окно печи**
- ② **Система блокировки двери**
- ③ **Клавиша открывания двери**
Нажмите на клавишу, чтобы открыть дверь. Если открыть дверцу во время приготовления пищи, процесс приготовления временно остановится, но ранее сделанные установки не отменятся. Процесс приготовления возобновится, как только Вы закроете дверцу и нажмете кнопку **Старт**. Вы можете открыть дверцу в любой момент приготовления пищи - это совершенно безопасно в плане воздействия микроволн.
- ④ **Панель управления**
- ⑤ **Крышка (не снимается)**
- ⑥ **Роликовое кольцо**
а) Роликовое кольцо нужно регулярно чистить во избежание дополнительных шумов во время работы.
б) Роликовое кольцо и стеклянный поворотный стол используются только вместе.
- ⑦ **Наклейка с идентификационным номером модели**
- ⑧ **Вентиляционные отверстия**
- ⑨ **Стеклоплатный поворотный стол**
а) Не включайте печь, если внутри не установлено роликовое кольцо и стеклянный поворотный стол.
б) Используйте только специально предназначенный для данной печи стеклянный поворотный стол. Не заменяйте его какими-либо другими лотками.
в) Прежде чем мыть или чистить стеклянный поворотный стол, дайте ему остыть.
г) Не помещайте продукты непосредственно на стеклянный поворотный стол. Пища должна готовиться в специальной посуде, предназначенной для микроволновой печи, или на решетке, которая ставится на поворотный стол.
д) Если пища или посуда на поворотном столе касаются стенок печи и препятствуют вращению, поворотный стол будет автоматически вращаться в противоположном направлении. Это нормально.
е) Стеклянный поворотный стол можно поворачивать в разных направлениях.
- ⑩ **Сковорода Pizza Pan**
- ⑪ **Держатель для сковороды Pizza pan**
- ⑫ **Решетка**
- ⑬ **Сетевой шнур**
- ⑭ **Наклейка-предупреждение**

Панель управления



- (1) **Окошко дисплея**
 - (2) **Кнопки установки времени**
 - (3) **Кнопка установки мощности микроволнового режима**
 - (4) **Кнопка включения гриля**
 - (5) **Кнопка включения комбинированного режима**
 - (6) **Кнопка Авторазогрева**
 - (7) **Клавиши турбо разморозки**
 - (8) **Клавиша Таймер**
 - (9) **Клавиша Часы**
 - (10) **Сенсорные кнопки автоматического приготовления**
 - (11) **Кнопка остановки/сброса программы Стоп/Сброс**
Перед приготовлением:
Одно нажатие сбрасывает предыдущие команды.
Во время приготовления:
Одно нажатие останавливает процесс приготовления. Второе нажатие сбрасывает все команды, и на дисплее появляется знак двоеточия.
 - (12) **Кнопка включения Старт**
Одно нажатие кнопки запускает введенную программу приготовления. Если дверца открыта, или во время работы печи нажата кнопка **Стоп/Сброс**, для возобновления процесса приготовления нужно нажать кнопку **Старт** еще раз.
- Звуковой сигнал:**
При нажатии кнопок раздается звуковой сигнал. Если сигнал отсутствует, значит, установка произведена неправильно. При переходе от одного этапа программы к другому раздается двойной сигнал. По окончании процесса приготовления прозвучит 5 звуковых сигналов.
- Примечание:**
Если в течение 6 минут после ввода программы приготовления она не будет запущена, все назначения будут автоматически отменены. На дисплее появится двоеточие или текущее время.

Основные операции Установка мощности и времени приготовления

РУССКИЙ

1. Поместите пищу в печь

2. Нажмите кнопку выбора мощности (См. прилагаемую ниже таблицу)



3. Установите время приготовления

(Высокий уровень мощности: до 30 мин или 29 мин 99 сек)
(Остальные уровни мощности: до 99 мин 99 сек).

4. Нажмите клавишу старт


На дисплее начнется обратный отсчет времени.

Нажмите	Уровень мощности	Примеры использования
один раз	Высокая мощность	Кипячение жидкостей, приготовление овощей, фруктов, круп, макарон, вермишели и десертов.
два раза	Средне - высокая мощность	Приготовление птицы, мяса, выпечка, приготовление десертов, подогрев молока.
3 раза	Средняя мощность	Запекание пищи в горшочках, мясные запеканки, приготовление шоколадного крема, омлетов и блюд из яиц и сыра, рыбы.
4 раза	Средне - низкая мощность	Приготовление кусочков мяса, супов, размягчение масла и сливочного сыра, а так же приготовление тушеных блюд.
5 раз	Размораживание	Оттаивание замороженных продуктов.
6 раз	Низкая мощность	Сохранение температуры горячих блюд, приготовление на медленном огне.

Примечание:

Для данной модели можно запрограммировать процесс приготовления, последовательно задавая режимы и их параметры (не более трех этапов). Для 2-го и 3-го этапов приготовления повторите шаги 2 и 3 перед нажатием кнопки **Старт**. Во время работы при переходе от одной стадии к другой будут раздаваться 2 звуковых сигнала. Турборазморозка и программы Авто меню не могут включаться в программируемые последовательности.

Пример: Запрограммировать последовательно 2 минуты на Средней мощности в режиме Микроволны, затем 3 минуты в режиме Комбинация Высокая и 2 минуты в режиме Гриль Средней.



Примечание:

При выборе высокой мощности на первом этапе шаг 1 можно опустить.


7. Нажмите. На дисплее начнется обратный отсчет времени первого этапа приготовления.

6. Нажмите два раза. Установите нужное время.


Установка таймера, времени устойки или отсрочки включения

Возможность запрограммировать время устойки блюда после его приготовления, использовать печь как минутный или секундный таймер, а также установить задержку запуска программы.

Для использования в качестве минутного таймера: Например: Чтобы отсчитать 5 минут




Для программирования времени устойки: Например: Чтобы установить 5 минут устойки после приготовления (3 мин. при Средней Мощности.)



РУССКИЙ

Для программирования задержки включения: Например: Чтобы начать готовить на 5 минут позже (3 мин. при Средней Мощности.)




Примечания:

- Отсчёт времени таймера/задержки включения/устойки на дисплее будет продолжаться даже при открытии дверцы печи.
- При программировании последовательности действий задержка включения и время устойки не могут быть поставлены ни перед одной программой автоматического приготовления. Это не позволяет продукту нагреться перед началом приготовления или размораживания. Изменение начальной температуры пищи может повлиять на результат приготовления.
- При использовании таймера, задания времени устойки и задержки включения допускается программирование до двух этапов установки разных мощностей.

Установка часов

Для установки часов: **Например: Чтобы установить 11:25 утра.**



РУССКИЙ

Примечания:


1. Для повторной установки времени дня снова выполните операции 1-3.
2. Время будет отображаться на дисплее, пока печь подключена к сети.
3. Часы имеют 24-часовую индикацию времени.
4. Печь не работает, пока мигает двоеточие.

Использование функции блокировки от детей

Для установки:



Для отмены:



Примечания:

1. Функция блокировки от детей CHILD SAFETY LOCK может быть активирована, только если на дисплее отображается двоеточие или текущее время.
2. Эта функция предотвращает включение печи маленькими детьми, однако дверца при этом не блокируется и может быть открыта.

Основные операции Режим турборазморозки


Использование режима турборазморозки (0,1 - 3,0 кг)

2. Установите вес замороженного продукта (до 3 кг)

Например, для размораживания 1,5 кг мяса



Продукт	Максимальный вес
Рубленое мясо, порционные кусочки курицы, котлеты	3 кг
Вырезка говядины, баранины, свинины, целая курица	3 кг
Целая рыба, эскалопы, креветки, рыбное филе	2 кг



1. Поместите пищу в печь

3. Нажмите клавишу старт

На дисплее появится время размораживания и начнется обратный отсчет времени.

Примечания:

- Режим турборазморозки может использоваться для размораживания различных кусков мяса, курицы и рыбы по весу. Чтобы воспользоваться данным режимом, просто введите в программу вес продукта в килограммах (1.0) и сотнях граммов (0.1).
Печь автоматически определит время разморозки и уровень мощности.
После ввода программы на дисплее отобразится время разморозки. Для получения наилучших результатов вес продукта не должен быть меньше 0,2 кг.
- Мясо на кости (например, реберная часть говядины или свиной окорок) содержит меньше мышечной ткани, чем бескостная часть того же веса. Следовательно, из веса мяса на кости, превышающего 2 кг, можно вычесть 0,5 кг. Если вес мяса на кости ниже 2 кг, из него следует вычесть 0,25 кг.
- В середине процедуры по звуковому сигналу переверните/перераспределите или укройте отдельные части продукта.

РУССКИЙ

Основные операции Приготовление блюд в режиме Гриль с установкой времени

РУССКИЙ

3. Установите время приготовления до 99 мин 99 сек.

2. Выберите программу Гриль



1. Поместите пищу в печь

4. Нажмите клавишу старт


На дисплее начнется обратный отсчет времени.

Рекомендации по приготовлению блюд в режиме Гриль

При работе печи в режиме гриля тепло излучается двумя нагревательными элементами, находящимися в верхней части печной камеры. Нагревательные элементы гриля не требуют предварительного разогрева. Особенно хорош этот режим для поджаривания тонких ломтиков мяса, бифштексов, люля-кебаб, сосисок или кусочков курицы. Кроме того, он подходит для приготовления горячих сэндвичей и всех блюд, запекаемых на решетке. Установите решетку на стеклянный поворотный стол. Выберите режим Гриль, установите время приготовления и включите печь. По истечении примерно половины установленного времени продукты следует перевернуть. При открывании дверцы печи программа прерывается. Откройте дверцу, переверните продукт, поместите его опять на решетку и снова нажмите кнопку Старт. В режиме Гриль дверцу печи можно неоднократно открывать для проверки степени готовности продукта.

№ режима	Мощность нагревания	Типы продуктов
Гриль 1	высокая	Мясо, курица, полуфабрикаты
Гриль 2	средняя	Морепродукты, чесночные хлебцы
Гриль 3	низкая	Хлеб, бутерброды

Пример: Куриные крылышки в гриле



Ингредиенты:

Куриные крылышки (в среднем по 400 г) - 4 шт.
Маринад для курицы - 2 ст. ложки
Масло для жарки (чтобы поливать продукт в процессе приготовления)

1. Поместите куриные крылышки в маринад и поставьте в холодильник на ночь или по крайней мере за 30 мин до начала приготовления.
2. Положите замаринованные куриные крылышки на решетку, установленную на стеклянный поворотный стол. Перед включением гриля полейте крылышки маслом. Под решетку установите жаропрочное блюдо для стекания жира.
3. Нажмите кнопку **Гриль**.
4. Установите желаемое время приготовления с помощью соответствующих кнопок.
5. Нажмите кнопку **Старт**.
6. Когда пройдет половина заданного времени, переверните куриные крылышки, чтобы обеспечить их равномерное приготовление.

Основные операции Приготовление блюд в режиме Комбинации с установкой времени

3. Установите время приготовления
до 99 мин 99 сек.

2. Выберите режим Комбинации



1. Поместите пищу в печь

4. Нажмите клавишу старт

На дисплее начнется обратный отсчет времени.

РУССКИЙ

Рекомендации по приготовлению блюд в режиме Комбинации

Название Комбинация означает, что Вы можете воспользоваться комбинацией микроволнового режима и гриля для приготовления и разогревания пищи.

Размещайте продукты на решетке, установленной на стеклянный поворотный стол.

№ режима	Мощность нагревателя	Микроволновая мощность	Типы продуктов
Комбинация 1	высокая	Средне-низкий	Целая курица
Комбинация 2	средняя	Средне-низкий	Говядина, баранина, свинина, морепродукты
Комбинация 3	низкая	Средне-низкий	Печеный картофель, пудинги

Основные операции Авторазогрев

РУССКИЙ

2. Выберите функцию Авторазогрев

Нажмите	Вес
один раз	200 г
два раза	400 г



1. Поместите пищу в печь

3. Нажмите клавишу старт

На дисплее начнется обратный отсчет времени.

Авторазогрев

Готовые блюда можно разогреть, установив нужный вес. Вам не нужно устанавливать мощность или время разогрева. Продукты должны иметь комнатную температуру или температуру хранения в холодильнике. Используйте посуду соответствующего размера, накрыв блюдо крышкой или пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи.

Примечание:

При разогреве таких блюд, как супы, тушеные блюда с соусами и запеканки, их рекомендуется помешать в середине процесса разогрева и после завершения.

Основные операции Приготовление в программах Автоменю

1. Поместите пищу в печь



2. Выберите нужную кнопку

Для приготовления нажимайте кнопку выбранного блюда до тех пор, пока на дисплее не появится нужный вес или кол-во порций.

3. Нажмите клавишу старт

На дисплее начнется обратный отсчет времени.

РУССКИЙ

№	Программа	Порции/Вес			
		2 порц.	4 порц.	6 порц.	500 г
1	Овощи	2 порц.	4 порц.	-	-
2	Каша	2 порц.	4 порц.	-	-
3	Суп	2 порц.	4 порц.	6 порц.	-
4	Рыба	120 г	250 г	370 г	500 г
5	Котлеты	250 г	375 г	-	-
6	Кусочки курицы	200 г	400 г	600 г	-

Основные операции Приготовление в программах Автоменю (Продолжение)

Овощи

Программа предназначена для приготовления свежих нарезанных овощей, таких как: картофель, морковь, лук, свекла, капуста, цветная капуста, тыква, кабачки, грибы и их смесей. Овощи должны быть почищены, подготовлены и порезаны на кусочки одинакового размера. Если овощи слегка подвяли или Вы хотите получить более мягкую консистенцию, добавьте от 1 столовой ложки до 1/4 стакана воды. Положите овощи в подходящую миску или кастрюлю и накройте ее крышкой или пленкой. По желанию можно добавить сливочное масло, зелень или специи, но до завершения готовки соль добавлять не рекомендуется.

2 порции равны 350 - 400 г.

4 порции равны 750 - 800 г.

Каша

Программа подходит для приготовления каш из таких круп как: гречка, рис, пшено, и др. Используйте посуду подходящего размера. Кашу можно готовить с добавлением воды или молока. Воспользуйтесь приведенным ниже рецептом (на 2 порции).

Продукты	Гречка	Пшено *	Рис
	200 г	130 г	130 г
Вода	400 мл		
Молоко		450 мл	400 мл
Соль	1/2 ч.л.	1 ч.л.	1/2 ч.л.
Сахар		2 ст.л.	1 ст.л.

Накройте кастрюлю пленкой или крышкой, поставьте в печь. В середине приготовления после звукового сигнала откройте печь, снимите пленку/крышку, перемешайте и поставьте в печь, не накрывая. Нажмите СТАРТ.

* Перед варкой пшено промойте, обдайте кипятком, и замочите на 30 минут.

Суп

Программа предназначена для приготовления традиционных заправочных супов, таких как солянка, щи, рассольник. Супы можно готовить на бульоне или воде. Важно, чтобы бульон или вода имели комнатную температуру. Воспользуйтесь приведенным ниже рецептом: v

Продукты	Солянка	Щи	Рассольник
На 4 порции (1,5 литра)			
Копчености ветчина, сосиски, сервелат	200 г	-	-
Огурцы маринованные	3 шт.	-	3 шт.
Лук репчатый	2 шт.	1 шт.	1 шт.
Перец сладкий	1 шт.	-	-
Томатный соус	4 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Картофель	-	2-3 шт.	2-3 шт.
Капуста свежая	-	200 г	-
Морковь	-	1 шт.	1 шт.
Масло растит.	-	2 ст. л.	2 ст. л.
Добавить и нажать кнопку «СУП»			
Бульон с мясом или вода	1000 мл	1000 мл	1000 мл
Оливки	8-10 шт.	-	-
Лимон	1/2 шт.	-	1/2 шт.
Зелень, соль, перец	По вкусу		

Используйте овощи среднего размера. Овощи для супа должны быть очищены. Все продукты должны быть нарезаны на одинаковые по размеру и форме кусочки. Готовьте в посуде достаточно большого размера, например для 1,5 л. супа нужно взять 2,5 л. кастрюлю.

Положите все продукты из верхней части рецепта в кастрюлю, хорошо перемешайте их, закройте крышкой или пленкой и готовьте в автоматической программе «Овощи». Затем добавьте продукты из нижней части рецепта, хорошо перемешайте и готовьте в автоматической программе «Суп». После звукового сигнала перемешайте и продолжайте готовить до окончания программы. Перед подачей оставьте на 10 минут в выключенной печи. Подавайте со сметаной.

Рыба

Подходит для приготовления как целой рыбы, так и кусочков рыбного филе. Выберите рыбу, подходящую для приготовления в микроволновой печи, и выложите ее одним слоем на дно мелкого блюда, кожей вниз. Для вкуса добавьте масло, специи, травы или лимонный сок. Подверните тонкие края филе, чтобы не пересушить их. Если вы хотите приготовить целую фаршированную рыбу, возможно, понадобится увеличить время ее обработки. Головную и хвостовую части целой рыбы следует обернуть небольшим количеством алюминиевой фольги, чтобы предотвратить их пересушивание. Накройте посуду плотно прилегающей крышкой или пластиковой пленкой. Если вы готовите большое количество рыбы, дайте готовому блюду постоять 3-5 мин перед подачей на стол. (толщина рыбы не должна быть более 3 см)

Котлеты

Программа подходит для приготовления домашних котлет или размороженных полуфабрикатов. Положите котлеты в форму с бортиками на небольшом расстоянии друг от друга, поставьте форму на решетку в печь и нажмите «КОТЛЕТЫ». Для выбора веса, придерживайтесь следующей таблицы:

Вес	250 г	375 г
Домашние котлеты	2 шт. по 125 г	3 шт. по 125 г
Размороженные полуфабрикаты	3 шт. по 85 г	4 шт. по 85 г

После звукового сигнала переверните котлеты для поджаривания их с двух сторон.

Кусочки курицы

Подходит для приготовления кусочков курицы, таких как крылышки, окорочка, половинки грудок и т. д. Кусочки курицы должны полностью оттаять перед приготовлением. Чтобы улучшить вкус, цвет и аромат курицы, предварительно замаринуйте ее кусочки со специями. Разложите курицу на решетке, подставив под нее пустую мелкую тарелку, чтобы собирать вытекающий сок. В середине процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть кусочки.

Основные операции **Приготовление в программах Автоменю (Продолжение)**

До приготовления пиццы нужно разогреть сковороду Pizza Pan. Этот этап включен в программу приготовления.

1. Поставьте сковородку Pizza Pan в печь

4. После окончания предварительного разогрева раздастся звуковой сигнал, и на дисплее будет мигать "P". Откройте дверцу, выньте сковороду, положите на нее пиццу и поставьте сковороду обратно в печь.

5. Нажмите

На дисплее начнется обратный отсчет времени.



2. Выберите нужную кнопку

Нажимая кнопку выбранной программы, установите нужный вес (информация высвечивается на дисплее).

3. Нажмите для разогрева

В окне дисплея высветится "P". (Предварительный разогрев длится 6 минут).

РУССКИЙ

№	Программа	Порции/Вес			
		170 г	250 г	300 г	350 г
7	Замороженная пицца	170 г	250 г	300 г	350 г
8	Свежая пицца	250 г	300 г	350 г	400 г

Замороженная пицца

Для приготовления разных видов замороженной пиццы. Не требует предварительного размораживания. Первый этап программы – предварительный разогрев сковороды Pizza Pan, поэтому программа запускается, когда в печь поставлена пустая сковорода. По окончании этапа предварительного разогрева прозвучит сигнал. Откройте печь выньте сковороду. Будьте осторожны - она очень горячая. Сразу же поместите пиццу на Pizza Pan и поставьте сковороду в печь на стеклянный поворотный стол. Нажмите кнопку СТАРТ. Перед подачей снимите пиццу со сковороды и нарежьте на порции. Внимание. Не разрезайте пиццу на сковороде, чтобы не поцарапать её.

Свежая пицца

Для приготовления разных видов свежеприготовленной пиццы. Первый этап программы – предварительный разогрев сковороды Pizza Pan, поэтому программа запускается, когда в печь поставлена пустая сковорода. По окончании этапа предварительного разогрева прозвучит сигнал. Откройте печь выньте сковороду. Будьте осторожны - она очень горячая. Сразу же поместите пиццу на Pizza Pan и поставьте сковороду в печь на стеклянный поворотный стол. Нажмите кнопку СТАРТ. Перед подачей снимите пиццу со сковороды и нарежьте на порции. Внимание. Не разрезайте пиццу на сковороде, чтобы не поцарапать её.

Перед обращением в сервисный центр

Нормальные явления при работе микроволновой печи

При включении микроволновой печи возникают помехи в работе телевизора.

При работе микроволновой печи могут возникать помехи в работе радио и телевизоров. Подобные помехи возникают при работе небольших электроприборов, таких как миксеры, пылесосы, фены и т.п. Это не означает, что с микроволновой печью что-то не в порядке.

На дверце печи конденсируется пар, из вентиляционных отверстий идет горячий воздух.

Во время готовки от пищи идет пар и горячий воздух, большая часть которого отводится через вентиляционные отверстия благодаря циркуляции воздуха внутри печи. Однако некоторое количество пара оседает на менее горячих поверхностях, например на дверце. Это нормально.

Я случайно включил печь, не загрузив в нее продукты.

Включение пустой печи на короткое время не должно вызвать ее повреждение. Однако делать это не рекомендуется.

Печь издает неприятный запах и из нее появляется дым при работе в комбинированном режиме и в режиме гриля.

Очень важно регулярно протирать внутреннюю поверхность печи, особенно после использования режимов Гриля и Комбинации. Если этого не делать, на стенках и потолке камеры скапливается жир и грязь, которые и являются причиной запаха и дыма.

РУССКИЙ

Проблема

Возможная причина

Устранение

Печь не включается.

Печь не подсоединена надежно к сетевой розетке.

Выньте сетевую кабель из розетки и подождите 10 секунд, после чего снова подсоедините.

Сработал автоматический прерыватель цепи или перегорел плавкий предохранитель.

Восстановите в исходное положение автоматический прерыватель или замените предохранитель.

Не в порядке сетевая розетка.

Для проверки включите в розетку другой прибор.

Не начинается процесс готовки.

Не закрыта полностью дверца.

Закройте дверцу как следует.

После программирования не была нажата кнопка **Старт**.

Нажмите кнопку **Старт**.

Ранее уже была задана другая программа.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**, чтобы отменить предыдущую программу и ввести новую.

Программа введена некорректно.

Повторите программирование, воспользовавшись указаниями инструкции по эксплуатации.

Случайно была нажата кнопка **Стоп/Сброс**.

Заново запрограммируйте печь.

На дисплее появляется надпись CHILD.

Включилась функция блокировки от детей в результате 3-кратного нажатия кнопки **Старт**.

Отключите функцию блокировки от детей, нажав кнопку **Стоп/Сброс** 3 раза.

При включении печи слышны посторонние шумы от вращения поворотного стола.

Роликовое кольцо и дно печи загрязнились.

Почистите печь в соответствии с правилами ухода (см. следующую страницу).

Процесс приготовления прерван и на дисплее появился код "H97" или "H98".

Проблемы с магнетроном.

Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если Вы полагаете, что в работе устройства возникли неполадки, обратитесь в авторизованный сервисный центр Panasonic.

Уход и техническое обслуживание микроволновой печи

1. Перед чисткой печи выключите ее и отсоедините кабель питания от сетевой розетки.
2. Внутренние поверхности микроволновой печи должны быть чистыми.
Если частицы пищи или брызги от жидкостей пристали к стенкам печи, протрите их мягкой салфеткой. При сильном загрязнении можно использовать мягкие чистящие средства. Не рекомендуется использовать сильные моющие средства или абразивные препараты.
3. Внутренние поверхности печи следует протирать мягкой тканью.
Во избежание повреждения внутренних деталей устройства не допускается попадание жидкости внутрь вентиляционных отверстий.
4. Не допускайте попадания жидкостей на панель управления. При чистке панели управления используйте мягкую салфетку, не применяйте сильные моющие средства, абразивные материалы или чистящие аэрозоли. Во время чистки панели управления дверца должна оставаться открытой во избежание случайного включения печи. После чистки нажмите СТОП/СБРОС, что бы вернуть печь в исходное положение.
5. Если на внутренней поверхности или вокруг наружных краев дверцы конденсируется влага, вытрите ее мягкой салфеткой. Это может происходить при эксплуатации микроволновой печи в условиях повышенной влажности и не является признаком неисправности.
6. Стекланный поворотный стол нужно периодически чистить. Мойте его в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
7. Роликовое кольцо и дно печи нужно периодически очищать для обеспечения бесшумной работы печи. Просто протирайте нижнюю поверхность, используя мягкое моющее средство, например жидкое мыло для посуды. Испарения скапливаются внутри печи при ее долгой работе, но это ни в коем случае не влияет на состояние дна и колесики роликового кольца. Следите за правильной установкой роликового кольца на днище микроволновой печи после того, как Вы снимали его для чистки.
8. Никогда не пользуйтесь острыми предметами, которые могут повредить/поцарапать антипригарное покрытие сковороды Pizza Pan. После использования вымойте ее горячей водой с моющим средством и сполосните под горячей водой. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или жесткие мочалки, т.к. они могут повредить поверхность сковороды. Можно мыть в посудомоечной машине.
9. Во время приготовления блюд в режимах Гриля и Комбинации на стенках печной камеры неизбежно остается жир. Если печь не чистить, может появиться неприятный запах и дым во время ее работы. Кроме того, брызги жира будет труднее отчистить по прошествии некоторого времени.
10. После использования режимов Гриля и Комбинации потолок и стенки печной камеры необходимо протереть мягкой тканью, смоченной в мыльной воде и тщательно отжатой. Особенно важно поддерживать чистоту смотрового окна после работы печи в вышеуказанных режимах. Для удаления стойких загрязнений можно воспользоваться небольшим количеством специального аэрозольного чистящего средства для микроволновых печей, распыленного на мягкую влажную ткань. Нанесите средство на проблемный участок, оставьте на рекомендуемое время и затем тщательно вытрите. Не чистите этим средством дверцу печи и область вокруг воздухозаборника, находящегося на правой боковой панели корпуса.
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО НЕПОСРЕДСТВЕННО ВНУТРИ КАМЕРЫ!
11. При необходимости замены лампочки обратитесь в авторизованный сервисный центр.
12. Необходимо содержать микроволновую печь в чистоте, потому что загрязнения могут привести к повреждению внутренних поверхностей, значительно сократить срок службы прибора, и стать причиной опасной ситуации.

РУССКИЙ

Технические характеристики





































Источник электропитания	220 В 50 Гц
Потребляемая мощность Микроволновой режим:	5,4 А 1100 Вт
Нагревательный элемент:	4,8 А 1100 Вт
Выходная мощность* Микроволновой режим:	850 Вт
Нагревательный элемент:	1100 Вт
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	284 x 482 x 368 мм
Внутренние размеры (В x Ш x Г)	191 x 325 x 330 мм
Рабочая частота	2450 МГц
Вес без упаковки	Приблизительно 9,5 кг

* Тест IEC

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Информация относительно требований к напряжению, месяца изготовления, страны и серийного номера находится на специальной наклейке на задней стороне микроволновой печи.

Краткое руководство пользователя

РУССКИЙ

Функция	Способ управления												
Приготовление/ Разогревание/ Разморозка продуктов в микроволновом режиме с установкой времени (см. стр. 6)	 →  →  Выберите мощность Установите время приготовления Нажмите												
Активация/отмена блокировки кнопок Child Lock (см. стр. 8)	<table border="0"> <tr> <td>Для активации:</td> <td>Индикация на дисплее</td> <td>Для отмены:</td> <td>Индикация на дисплее</td> </tr> <tr> <td> →</td> <td></td> <td> →</td> <td> или </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Нажмите 3 раза</td> <td colspan="2">Нажмите 3 раза</td> </tr> </table>	Для активации:	Индикация на дисплее	Для отмены:	Индикация на дисплее	 →		 →	 или 	Нажмите 3 раза		Нажмите 3 раза	
Для активации:	Индикация на дисплее	Для отмены:	Индикация на дисплее										
 →		 →	 или 										
Нажмите 3 раза		Нажмите 3 раза											
Для установки часов (см. стр. 8)	 →  →  Нажмите Введите текущее время Нажмите												
Турборазморозка продуктов (см. стр. 9)	 →  Установите вес замороженного продукта Нажмите												
Приготовление блюд в режиме Гриля (см. стр. 10)	 →  →  Выберите установку Введите время приготовления Нажмите												
Приготовление блюд в режиме Комбинации (см. стр. 11)	 →  →  Выберите установку Введите время приготовления Нажмите												
Авторагрев (см. стр. 12)	 →  Введите вес продукта Нажмите												
Приготовление в программах Автомению (1-6) (см. стр. 13)	Например  Выберите нужное количество порций  Нажмите												
Приготовление в программах Автомению (7-8) (см. стр. 15)	Например:  Введите вес продукта  → Раздается звуковой сигнал Нажмите для разогрева сковороды Pizza Pan Положите пиццу на Pizza Pan  Нажмите												


Введение

Приготовление пищи с использованием энергии микроволн

Микроволны (СВЧ) - одна из форм высокочастотных электромагнитных колебаний (с длиной волны приблизительно 12 см), сходная с радиоволнами. Электрическая энергия превращается в микроволновую за счет трубки магнетрона. Микроволны перемещаются от магнетрона к стенкам камеры, от которых они отражаются, передаются дальше или поглощаются.

Отражение

Микроволны отражаются металлическими поверхностями подобно тому, как мячик отскакивает от стены. Комбинация неподвижных (внутренние стенки камеры) и вращающихся частей (поворотный стол или лопасти вентилятора) обеспечивает распространение и распределение волн внутри камеры и за счет этого - равномерный процесс приготовления пищи.




Гриль

Приготовление пищи на гриле требует высокой температуры. Благодаря этому поверхность мяса подрумянивается и приобретает аппетитный вид. Используйте для приготовления в гриле только мясо высокого качества с прожилками жира, иначе оно может получиться пересушенным.

Проникновение

Микроволны проходят через такие материалы, как бумага, стекло, пластик подобно тому, как солнечные лучи проходят через оконные стекла. Поскольку эти материалы не поглощают или не отражают энергию микроволн, они идеально подходят для использования в качестве посуды в микроволновой печи.




Комбинированный режим

Этот режим идеально подходит для поджаривания мяса и курицы. В комбинированном режиме происходит автоматическое переключение между конвекционным и микроволновым режимами приготовления. Преимуществом комбинированного режима является то, что он совмещает подрумянивание поверхности продукта, характерное для гриля, и меньшее время приготовления, свойственное микроволновому режиму.

Поглощение

Микроволны поглощаются пищевыми продуктами: они проникают на глубину от 2 до 4 см. Микроволновая энергия приводит в движение молекулы в пище (особенно молекулы воды, жира и сахара) и заставляет их вибрировать с очень большой частотой. Вибрация вызывает трение, что приводит к нагреву. В больших кусках пищи, вызываемое трением тепло доходит до середины до полного приготовления.



Руководство по использованию кухонной посуды и принадлежностей

РУССКИЙ

	Микроволновой режим	Комбинированный режим	Гриль
Алюминиевая фольга	Для экранирования волн	Для экранирования волн	Да
Решетка для гриля	Нет	Да	Да
Блюдо для поджаривания	Да	Да	Да
Бумажные емкости для поджаривания	Нет	Нет	Нет
Столовая посуда: для духовки/пригодная для СВЧ не для духовки/пригодная для СВЧ	Да Да	Да Нет	Нет Нет
Одноразовая посуда из полиэстера	Да*	Нет	Нет
Стеклянная посуда: Жаростойкая для духовки и керамика Нежаростойкая	Да Нет	Да Нет	Да (Для кратковременного подрумянивания поверхности продукта) Нет
Металлическая посуда	Нет	Нет	Да
Решетка	Да	Да	Да
Металлические проволочные зажимы	Нет	Нет	Нет
Мешок для духовки	Да	Да	Нет
Решетка для духовки	Нет	Нет	Да
Бумажные салфетки	Да*	Нет	Нет
Пластиковая посуда: Пригодная для СВЧ Непригодная для СВЧ	Да* Нет	Проверьте, имеется ли указание производителя на жаропрочность Нет	Нет Нет
Пищевая пластиковая пленка	Да*	Нет	Нет
Емкости из соломки, плетеная, деревянная посуда	Да*	Нет	Нет
Термометры: Предназначенные для микроволновой печи Обычные	Да Нет	Нет Нет	Нет Да
Вощеная бумага	Да	Нет	Нет

Предупреждение:

* Пластмассовая посуда

Будьте осторожны при использовании в микроволновой печи пластмассовых тарелок, чашек и некоторых контейнеров для хранения продуктов в холодильнике. Некоторые пластмассовые емкости могут размягчаться, таять и плавиться в печи.

* Бумажные изделия и пленка для хранения продуктов в холодильнике


Вощеная бумага, бумажные тарелки, чашки и салфетки не должны использоваться для разогревания или приготовления пищи в режимах Гриль и Комбинации. Нельзя также пользоваться пленкой для хранения продуктов в холодильнике, так как она не обладает жаростойкостью. Специальная бумага для выпечки может применяться в течение непродолжительного времени для накрывания или заворачивания продуктов.

Технология приготовления пищи в режиме Микроволн




Размер посуды

Размер посуды влияет на время приготовления пищи. Поэтому следует использовать посуду такого размера, который указан в рецепте. Пища, свободно размещенная в большой емкости, приготовится быстрее, чем то же количество, плотно уложенное в меньшую емкость.



Количество

Небольшие порции еды приготовятся быстрее, чем блюда большого объема. То же относится и к разогреву. Если по прошествии времени устойчивости блюдо не дошло до полной готовности, поместите его в печь и установите дополнительное время готовки.



Плотность

Пористые, рыхлые продукты разогреваются быстрее, чем плотные продукты.

Время выдержки перед подачей (Устойка)

Пища с более плотной структурой, например мясо, картофель в мундире, выпечка требуют времени УСТОЙКИ после приготовления (внутри или вне печи) для того, чтобы завершился процесс прогревания в середине продукта или блюда.

Порционные куски мяса

Выдерживаются 15 мин, завернутые в алюминиевую фольгу.

Картофель в мундире

Выдерживается 10 мин, завернутый в алюминиевую фольгу.

Легкая выпечка

Выдерживается в течение 5 мин на противне.



Плотная выпечка из сдобного теста

Выдерживается 15-20 мин.

Рыба

Выдерживается 2-3 мин.

Блюда из яиц

Выдерживаются 2-3 мин.

Готовые к употреблению блюда

Выдерживаются 5 мин.

Продукты в специальной упаковке (например, на поддонах)

Выдерживаются 2-3 мин.

Овощи

Вареный картофель лучше выдержать 2-3 мин, остальные овощи лучше подавать сразу.

Пищевая пленка

Пищевая пленка способствует удерживанию влаги в пище, за счет чего сокращается время приготовления. Однако перед готовкой следует пленку наколоть в нескольких местах, чтобы обеспечить выход излишнего пара. Во избежание ожогов соблюдайте осторожность, когда снимаете пленку с готового блюда. При покупке обратите внимание на надпись на упаковке, где должно быть указано, что «пленка пригодна для использования в микроволновой печи». Используйте пленку только в качестве верхней крышки. Не вкладывайте пищу на пленку.


Содержание влаги

Содержание влаги во многих свежих продуктах, таких как овощи и фрукты, может существенно изменяться в течение сезона. Хороший пример тому - картофель в кожуре. Поэтому время готовки может изменяться и регулироваться в зависимости от времени года. Сыпучие продукты (рис, макароны и т.п.) могут тоже изменить влажность во время хранения, и тогда время готовки для них будет отличаться от времени приготовления только что купленных продуктов.

Прокалывание

Кожура или кожица на отдельных продуктах приводит во время готовки к скоплению внутри пара. Такие продукты рекомендуется наколоть в нескольких местах или снять полоски кожицы, чтобы пар беспрепятственно выходил. Это относится к таким продуктам, как яйца, картофель, яблоки, сосиски и т.п. НЕ ВАРИТЕ ЯЙЦА В СКОРЛУПЕ, НЕ РАЗОГРЕВАЙТЕ СВАРЕННЫЕ ЦЕЛЫЕ ЯЙЦА ДАЖЕ БЕЗ СКОРЛУПЫ.

Технология приготовления пищи в режиме Микроволн



РУССКИЙ

Покрытие


Пища должна быть накрыта пластиковой крышкой или пищевой пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи. Следует накрывать рыбу, овощи, запеканки, супы. Не требуют крышки соусы, выпечка, картофель в мундире, кондитерские изделия.

Исходная температура

Чем ниже исходная температура продукта, тем больше времени требуется для его нагрева. Пища из холодильника требует больше времени для разогрева, чем продукты комнатной температуры.

Свободное пространство

Пища готовится быстрее и более равномерно, если есть свободное пространство между отдельными кусочками. НИКОГДА не кладите один кусок поверх другого.



Переворачивание и помешивание

Некоторые продукты во время готовки следует перемешивать. Мясо и птицу в середине готовки нужно перевернуть на другую сторону. Все жидкие блюда нужно хорошо перемешать до и во время приготовления. В особенности это относится к воде, чтобы предотвратить её внезапное вскипание после нагрева.

Форма

Продукты, имеющие ровную форму, готовятся более равномерно. В микроволновой печи пища готовится лучше в посуде округлой формы, нежели в посуде квадратной или с выступающими углами.

Размещение

Отдельные части продуктов, такие, как куски курицы или отбивные, должны быть размещены в посуде таким образом, чтобы их более толстые части располагались дальше от центра.

Проверка готовности еды

Готовность приготавливаемого продукта необходимо проверять как во время приготовления, так и по истечении рекомендованного времени, даже если используется программа автоматического приготовления (также как Вы проверяете готовность продукта в духовом шкафу). Если потребуется, поставьте пищу обратно в печь для дальнейшего приготовления, если это необходимо.

Руководство по разогреву пицци в микроволновой печи

Разогревание пицци с заданием мощности и времени / Готовые к употреблению замороженные продукты

Готовый к употреблению замороженный продукт	Уровень мощности	Время (в мин.)	Дополнительные указания
Хлеб и хлебобулочные изделия 1 кусок хлеба 1 батон 6 булочек	высокий высокий средний	10-15 сек 2-5 1-2	Не разогревайте хлеб до горячего состояния, иначе он станет черствым и пересохнет. Удалите упаковку, прежде чем помещать хлеб в печь. Положите его на бумажную салфетку для поглощения излишней влаги.
Творожный пудинг (600 г)	разморозка	2-3	Размораживайте на блюде, вытащив из емкости.
Оладьи - 4 (350 г)	средний	2-3	Положите на тарелку, покрытую бумажной салфеткой.
Лепешки - 6 (400 г)	средний	1-2	Размораживайте на тарелке, покрытой бумажной салфеткой. Время выдерживания - 2 минуты.
Пироги Фруктовый пирог (500 г)	разморозка, затем высокий	6-8 4-6	Вытащите из фольги и поместите на подходящее блюдо.
Пирог с мясом (300 г)	разморозка, затем средний	4-6 2-3	Положите на блюдо, покрытое бумажной салфеткой.
Пицца (350 г)	высокий	5-7	Вытащите из упаковки и положите на бумажную салфетку или следуйте указаниям на упаковке.
Замороженные вторые блюда Рыба под соусом (200 г)	средний	6-7	Проколите края контейнера. Разогревайте на тарелке.
Запеканка-полуфабрикат в мешочке (2 порции)	средний	4-6	Проколите мешочек. Разогревайте на тарелке или в миске.
Лазанья (300 г)	средний	10-12	Вытащите из упаковки и положите на блюдо.
Еда в емкостях	разморозка, затем высокий	3-4 2-3	Равномерно разложите еду на обеденной тарелке. По желанию добавьте масло или соус. Накройте тарелку пищевой пленкой.
Обед из замороженных полуфабрикатов (400 г)	средний	8-10	Удалите крышку из фольги и накройте пищевой пленкой.
Овощи в соусе (в мешочке) (400 г)	средний	8-10	Проколите края контейнера. Разогревайте на тарелке.
Разное Кусочки курицы (500 г)	разморозка, затем высокий	5-7 6-8	Положите на тарелку, покрытую бумажной салфеткой.
Круассаны - 4 (250 г)	средний	2-3	Положите на блюдо, покрытое бумажной салфеткой.
Рыбные палочки - 8 (200 г)	разморозка, затем высокий	3-5 2-3	Положите на блюдо, покрытое бумажной салфеткой.
Сосиска, запеченная в булочке	средний	3-5	Положите на блюдо, покрытое бумажной салфеткой.


Размораживание/Режим турборазморозки

Благодаря этой функции можно размораживать продукты, просто предварительно введя их вес. Микроволновая печь сама выберет необходимое время разморозки основных продуктов. Однако не рекомендуется использовать этот режим для пористых продуктов, например хлеба, выпечки и др.


Во время процесса размораживания будет раздаваться звуковой сигнал, чтобы напомнить Вам о необходимости проверить продукт: перевернуть, закрыть фольгой или разделить на более мелкие части, как показано на рисунке внизу.

Полезные советы при размораживании

РУССКИЙ



По возможности разделите продукт на отдельные куски.



Большие куски мяса требуют большего времени для разморозки, особенно в центре.




В середине процесса размораживания разделите пищу на более мелкие составляющие (эскалопы, отдельные кусочки рубленого мяса).



Снимите с мяса оболочку или обертку. Поместите на решетку для микроволновой печи или перевернутый поддон.



Защитите края, выступающие и тонкие части мяса и рыбы небольшими кусочками мягкой фольги для предотвращения их пересушивания.



Во время размораживания переворачивайте плотные продукты и мясо 2-3 раза.

Руководство по размораживанию и полезные советы

Подготовка к замораживанию продуктов

1. Для заморозки продуктов подходят плотная пластиковая упаковка, специальные мешочки и пленка.
2. Мясо, птицу и рыбу следует замораживать в упаковке в 1-2 слоя, между слоями нужно проложить 2 кусочка вощеной бумаги, чтобы они не слипались между собой.
3. УДАЛИТЕ ВЕСЬ ВОЗДУХ и добейтесь герметичности упаковки.
4. На упакованный продукт приклейте этикетку с указанием вида мяса, даты и веса.
5. Время размораживания, приведенное в таблице, указано для продуктов глубокой заморозки (т.е. выдержанных по меньшей мере 24 часа в морозильной камере при температуре -18°C и ниже).

Технология размораживания

1. Распакуйте продукт и положите его на решетку для гриля, которая ставится на блюдо, а затем на стеклянный поднос.
2. В процессе размораживания убирайте уже размороженные кусочки мяса, фарша и т.д.
3. После размораживания сердцевина больших кусков мяса может остаться незамороженной. Оставьте продукт еще на 15-30 минут в холодильнике до полной разморозки.

Таблица времени размораживания продуктов

Продукт	Приблизительное время (в мин на каждые 500 г)	Указания
Мясо		
Говядина		
Рубленое мясо	8-11	В середине процесса разморозки разделите мясо на более мелкие куски и уберите те, что уже разморозились.
Большой кусок для жаркого (внешняя часть)	12-15	
Вырезка	12-15	
Хвостовая часть	10-13	Переверните мясо 2-3 раза в процессе размораживания.
Филейная часть, свернутая	11-14	
Стейк	8-10	Закройте фольгой края или неровные выступающие части в середине процесса разморозки.
Другое	8-12	
Свинина/Баранина		
Кусок для жаркого	9-12	Середина большого куска может остаться незамороженной. Оставьте до полной разморозки.
Отбивные	8-11	
Ребра	8-12	
Птица		
Курица		
Целая	9-12	Переверните птицу 2-3 раза в процессе размораживания. В середине процесса разморозки закройте фольгой ножки, крылышки, ребра и другие выступающие части.
Порционные куски	8-11	
Филе	8-10	В середине процесса разморозки отделите и уберите более мелкие части, например крылышки, если они уже разморозились.
Утка	10-12	
Индейка	10-13	Ополосните птицу холодной водой, чтобы удалить кристаллики льда. Выдержите птицу перед готовкой еще 5-10 минут.
Рыба и морепродукты		
Рыбное филе	9-11	В середине процесса разморозки переверните целую рыбу или кусочки филе. Отделите креветок или моллюсков друг от друга. Удалите те части, которые уже разморозились.
Рыба целиком	9-12	
Крабовое мясо	8-10	
Лобстер	8-10	
Морские гребешки	8-10	Выдержите перед готовкой еще 5-10 минут.
Креветки	10-12	

РУССКИЙ

Руководство по использованию рецептов для микроволновой печи

Как адаптировать Ваши любимые рецепты к микроволновой печи

Чтобы адаптировать обычные рецепты для приготовления в микроволновой печи, сократите обычное время приготовления на четверть или треть. Например, если для приготовления курицы в умеренно горячей духовке требуется 1 час, то для ее приготовления в микроволновой печи требуется 35-40 минут при средней мощности.

Используйте похожие рецепты для микроволновой печи, чтобы легче адаптироваться. Помните, что лучше недоготовить блюдо и установить дополнительное время для завершения процесса, чем переготовить.

Некоторые рекомендации, которые могут Вам помочь:

- Сократите количество жидкости в обычном рецепте на половину или одну треть, например, если в рецепте указан 1 стакан жидкости (250 мл), то нужно взять 1/2 стакана (125 мл).
- Добавьте больше загустителя, например пшеничной или кукурузной муки в соусы или подливы, если Вы не уменьшили количество жидкости.
- Несколько уменьшите количество приправ, если в рецепте не предполагается варка на медленном огне.
- Не солите мясо, птицу или овощи до готовки, иначе они могут стать жесткими или пересохнуть.
- Если для приготовления отдельных ингредиентов требуется большее время, например для лука, сельдерея или картофеля, приготовьте сначала их.
- Если мясо или овощи предварительно не обжариваются, не включайте в рецепт то количество жира или масла, которое требуется для жарки.
- Сократите количество разрыхлителя для выпечки и увеличьте количество жидкости на четверть.
- Для бисквитов нужно готовить крутое тесто. Для этого увеличьте количество муки примерно на 20 процентов. Замените белый сахар коричневым и используйте те рецепты для выпечки, в которых требуются специи темного цвета или заморозка. Из-за того что время приготовления сокращается, бисквит не становится темным. Перед выпечкой тесто следует охладить в течение получаса. Тогда бисквит получается хрустящим. Выпекайте бисквиты на стеклянном подносе, покрытом жиронепроницаемой бумагой.
- Так как микроволны проникают в продукт со всех сторон - сверху, снизу и с боков, смесь в посуде овальной или круглой формы готовится более равномерно. На края приходится большее количество энергии, и в этих местах продукт может переготовиться.
- Блюда, которые готовятся в большом количестве воды, такие как рис или макароны, требуют примерно такого же времени приготовления, как в обычном рецепте (см. раздел о приготовлении риса и макарон).
- Выбирайте рецепты, которые легко адаптируются к микроволновой печи, например запеканки, тушеные блюда, запеченная курица или рыба и блюда из овощей. Результат приготовления таких блюд, как жареное на гриле мясо, суфле, пирог с хрустящей корочкой, не удовлетворит Вас. Не пытайтесь готовить в микроволновой печи блюда, где требуется обжаривание.

Планирование меню для приготовления в микроволновой печи

Как сохранить все блюда горячими одновременно
Планируйте приготовление и прием пищи таким образом, чтобы не было необходимости готовить все в последнюю минуту и одновременно. Особенности технологии приготовления пищи в микроволновой печи позволяют подавать все блюда на стол, что называется, с пылу с жару. Можно прервать процесс приготовления некоторых блюд, начиная готовить другие, не ухудшая вкус, аромат и пищевую ценность тех и других продуктов.

Продукты, которые предполагается выдерживать, можно приготовить вначале, а во время выдержки готовить другие. Заранее приготовленные блюда можно быстро разогреть перед подачей на стол. Чтобы с уверенностью готовить в микроволновой печи, требуется некоторый опыт и время. Микроволны работают быстро, так что нужно экспериментировать. Может быть, для Вас будет удобнее готовить, например, жаркое в микроволновой печи, и одновременно с этим тушить или варить овощи и соус на обычной плите или в любых других сочетаниях. Готовьте еду следующим образом:

1. Во-первых, начните с самых густых, плотных блюд (жаркое или запеканка). Слейте и оставьте мясной сок. Накройте фольгой.
2. Приготовьте картофель, рис или макароны.
3. Накройте фольгой для выдерживания.
4. Готовьте зеленные и другие овощи.
5. Накройте фольгой для выдерживания.
6. Приготовьте соус, используя мясной сок, бульон и загуститель.
7. Порежьте мясо и подайте на стол овощи и соус.

Пока Вы не научитесь планировать последовательность приготовления, Вы, может быть, будете чуть-чуть опаздывать. Не волнуйтесь. Перед подачей на стол обед можно легко разогреть на средне-высокой мощности из расчета по 2 мин. на порцию.

Если Вы не хотите использовать фольгу, можете накрыть пищу крышкой от кастрюли. Металлическая крышка сохранит тепло по крайней мере на 15 минут. Кстати, как можно приготовить все овощи одновременно? Просто положите картофель и тыкву на одно блюдо и менее плотные овощи, такие как брокколи, капуста, цветная капуста, фасоль, горошек, на другое. Сбрызните овощи и зелень водой и накройте крышкой или пищевой пленкой. Готовьте на Высокой мощности примерно 6-8 минут (4 порции). Помните, если Вы увеличиваете количество овощей, соответственно увеличивается время приготовления. Свежие и замороженные овощи можно перемешать на большом плоском блюде, но следует иметь в виду, что последние не такие плотные, как свежие, поскольку перед заморозкой овощи бланшируются. Если овощи порезаны на равные кусочки, их можно готовить в небольших отдельных формочках одновременно.

Руководство по использованию рецептов для микроволновой печи

Как увеличить/уменьшить количество порций в рецепте

Увеличение

- Чтобы увеличить количество порций с 4 до 6, увеличьте количество каждого ингредиента в полтора раза.
- Чтобы увеличить количество порций с 4 до 8, увеличьте количество каждого ингредиента вдвое.
- Для большего количества порций требуется посуда большего размера. Посуда должна быть достаточно глубокой, чтобы во время приготовления пища не выплескивалась.
- Не забудьте накрыть, помешивать пищу, как указано в рецепте, и всегда проверяйте степень готовности.
- Увеличьте время устойки из расчета 5 минут на каждые 500 г.
- Используйте тот же уровень мощности, какой указан в рецепте.
- Увеличьте время готовки на $\frac{1}{3}$ от указанного, если количество порций увеличивается до 6, и на $\frac{1}{2}$ - до 8.

Уменьшение

- Чтобы уменьшить количество порций с 4 до 2, уменьшите количество каждого ингредиента в полтора раза.
- Для меньшего количества порций требуется посуда меньшего размера. Посуда должна быть достаточно глубокой, чтобы во время приготовления пища не выплескивалась.
- Используйте тот же уровень мощности, какой указан в рецепте.
- Уменьшите время готовки на $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ от указанного.

Расчет рецепта на одного человека

- Чтобы уменьшить количество порций с 4 до 1, уменьшите количество каждого ингредиента в 4 раза.
- Для одной порции требуется посуда меньшего размера, однако она должна быть достаточного размера, чтобы во время приготовления пища не выплескивалась.
- Используйте тот же уровень мощности, какой указан в рецепте.
- Уменьшите время готовки в 4 раза от указанного, затем при необходимости установите дополнительное время.
- Не забудьте накрыть, помешивать пищу, как указано в рецепте, и всегда проверяйте степень готовности.

Как адаптировать рецепты из других источников для микроволновой печи

Если в рецепте указана другая мощность, чем та, что имеется в печи, отрегулируйте время приготовления из расчета примерно 10% на каждые 100 Вт, т. е. 6 мин требуют поправки в 36 секунд. Если мощность Вашей печи выше, чем указанная в рецепте, (1) сократите количество времени или (2) выберите более низкий уровень мощности. Если мощность печи ниже, чем указано в рецепте, (1) увеличьте время приготовления или (2) выберите более высокий уровень мощности (если это возможно).

Ответы на часто задаваемые вопросы

РУССКИЙ

Проблема	Причина	Решение
Пицца быстро остывает после разогрева в микроволновом режиме.	Пицца не приготовилась.	Поставьте еду снова в печь для дополнительного разогрева. Помните, что продукты из холодильной камеры требуют большего времени для приготовления, чем продукты, имеющие комнатную температуру.
Суп выкипает из кастрюли при приготовлении в микроволновом или комбинированном режимах.	Слишком мала емкость контейнера.	Для приготовления жидких продуктов используйте контейнер, емкость которого вдвое больше объема, занимаемого продуктом.
Пицца слишком долго готовится в микроволновом режиме.	Печи не хватает мощности.	Печь должна быть подключена к отдельной 13-амперной цепи.
	Температура продуктов из холодильника значительно ниже комнатной температуры.	Для более холодных продуктов требуется установить дополнительное время приготовления.
Мясо становится жестким при приготовлении в микроволновом режиме.	Установлен слишком высокий уровень мощности.	Для приготовления мяса используйте менее мощные режимы.
	Мясо было посолено перед готовкой.	Не солите пищу перед приготовлением. Солить нужно после приготовления.
Мясо становится жестким при приготовлении в комбинированном режиме.	Неправильно выбрано мясо/некорректное программирование печи.	Всегда выбирайте тот сорт мяса, который подходит для жарки.
Пирожки остаются непропеченными в центре при выпекании в микроволновом режиме.	Установлено слишком короткое время приготовления и/или устойки.	Установите дополнительное время готовки/устойки.
Яичница или омлет становятся жесткими, «резиновыми» при приготовлении в микроволновом режиме.	Установлено слишком большое время приготовления.	При приготовлении небольших порций блюдо из яиц нужно следить за процессом приготовления. Испорченный продукт невозможно исправить.
Пирог с заварным кремом/сладкий яичный крем становятся жесткими, «резиновыми» при приготовлении в микроволновом режиме.	Выбран слишком высокий уровень мощности.	Для приготовления этих блюд используйте менее мощные режимы.
Пирог с заварным кремом/сладкий яичный крем становятся жесткими, «резиновыми» при приготовлении в комбинированном режиме.	Установлено слишком длительное время приготовления. Размер блюда больше, чем указано в рецепте.	Всегда проверяйте, как идет приготовление блюда.
Сырный соус становится тягучим, клейким при приготовлении в микроволновом режиме.	Соус готовился вместе с сыром.	Добавьте сыр в соус конце варки. В горячем соусе сыр расплавится.
Овощи пересушены при приготовлении в микроволновом режиме.	Приготовление осуществлялось в открытой посуде. Низкое содержание влаги в овощах, например прошлогодних корнеплодах. Перед приготовлением добавлена соль.	Накройте крышкой или пленкой. Добавьте еще 2-4 ст. ложки воды. Встряхните после приготовления.
На дверце печи конденсируется влага.	Это нормальное явление, оно означает, что пицца готовится быстрее, чем отводится пар из печи.	Протрите дверцу мягкой салфеткой.
Поворотный круг вращается в разных направлениях.		Это нормально.

Готовим с Pizza Pan

Яичница-глазунья

Ингредиенты:

4 яйца
Растительное масло для смазки

Способ приготовления:

Посуда: сковорода Pizza Pan

1. Pizza Pan слегка смажьте маслом, поставьте в печь и разогрейте на Высокой мощности 4 минуты.
2. Выньте сковороду на термостойкую подставку. Осторожно! Она очень горячая. Осторожно, стараясь не повредить желток, выпустите на сковороду 4 яйца. Прокалывать желток не надо. Поставьте Pizza Pan в печь и готовьте 1 минуту 30 секунд на Высокой мощности. Переложите на тарелку и посолите по вкусу. Внимание! Не пытайтесь приготовить такую яичницу без Pizza Pan – желток взорвется!

Яичница-болтуня с сосисками

Ингредиенты:

3 яйца
2 сосиски среднего размера

Способ приготовления:

Посуда: сковорода Pizza Pan

1. Pizza Pan поставьте в печь и разогревайте на Высокой мощности 4 минуты.
2. Сосиски порежьте на нетолстые кружочки.
3. Яйца слегка взбейте вилкой в миске, посолите.
4. Выньте сковороду на термостойкую подставку. Осторожно! Она очень горячая. Выложите на сковороду сосиски, залейте их размешанными яйцами и, слегка наклоняя сковороду в разные стороны, постарайтесь распределить массу по сковороде ровным слоем. Поставьте Pizza Pan в печь и готовьте 2 минуты на Высокой мощности.

Сырники

5 штук

Ингредиенты:

Тесто на сырники:
Творог – 200 г (1 пачка)
Желток 1 яйца
Сахар – 1 ст.л.
Мука – 1 ст.л.
Соль 1 ч.л.
Растительное масло для смазки

Способ приготовления:

Посуда: сковорода Pizza Pan

1. Pizza Pan слегка смажьте маслом, поставьте в печь и разогревайте на Высокой мощности 6 минут.
2. Из теста сделайте 5 сырников. (В муке не обваливать).
3. Выньте сковороду на термостойкую подставку. Осторожно! Она очень горячая. Положите на нее сырники. Поставьте Pizza Pan в печь. Т.к. сырники надо перевернуть, чтобы получить румяную корочку с обеих сторон, запрограммируйте печь на 2 этапа: готовьте 3 мин. 30 сек. на Высокой мощности и еще раз 3 мин. 30 сек. на высокой мощности. Когда при переходе от одного этапа к другому печь подаст сигнал, откройте дверцу, выньте сковороду на термостойкую подставку, переверните сырники, поставьте в печь, закройте дверцу и нажмите СТАРТ.

Если надо пожарить подряд несколько порций, перед каждым следующим приготовлением смажьте сковороду маслом, разогрейте на Высокой мощности 2 минуты и готовьте, как описано выше.

На заметку: Если творог суховат, добавьте в тесто 1 ст.л. сметаны.

Крылышки в медовом маринаде

2 порции

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 400 г

Маринад:

Соевый соус 3 ст.л.
Бальзамический уксус 1 ст.л.
Мёд – 1 ст.л.
Смесь перцев – 0,5 ч.л.
Растительное масло для смазки

Способ приготовления:

Посуда: сковорода Pizza Pan

1. Поставьте крылья мариноваться не менее чем на 1 час (лучше на ночь).
2. Перед приготовлением Pizza Pan слегка смажьте маслом, поставьте в печь и разогревайте на Высокой мощности 6 минут.
3. Выньте сковороду на термостойкую подставку. Осторожно! Она очень горячая. Положите на нее крылышки. Поставьте Pizza Pan в печь. Т.к. крылышки надо перевернуть, чтобы получить румяную корочку с обеих сторон, запрограммируйте печь на 2 этапа: готовьте 3 мин. на Высокой мощности и еще раз 3 мин. на Высокой мощности. Когда при переходе от одного этапа к другому печь подаст сигнал, откройте дверцу, выньте сковороду на термостойкую подставку, переверните крылья, поставьте сковороду обратно в печь, закройте дверцу и нажмите СТАРТ.

Курица в хрустящей апельсиновой корочке

2 порции

Ингредиенты:

2 четвертинки курицы (0,7 кг)
20 г муки со специями
1 взбитое яйцо
сок и цедра 1 апельсина
цедра 0,5 лимона
70 г хлебных крошек
0,5 ч.л. паприки

Способ приготовления:

Посуда: сковорода Pizza Pan, широкое стеклянное блюдо

1. Крошки (не очень мелкие) разложите на широком стеклянном блюде и подсушите на Высокой мощности 2 минуты.
2. Смешайте крошки с паприкой и мелко натертой апельсиновой и лимонной цедрой.
3. Pizza Pan слегка смажьте маслом, поставьте в печь и разогревайте на Высокой мощности 6 минут.
4. Обваляйте куски курицы в муке.
5. Взбейте яйцо с апельсиновым соком, обмакните в него курицу, затем хорошенько обваляйте ее в хлебных крошках.
6. Выньте сковороду на термостойкую подставку. Осторожно! Она очень горячая. Положите на нее куски курицы и слегка смажьте/сбрызните их маслом. Поставьте Pizza Pan в печь. Готовьте 30 мин. в режиме Комбинация 1. Переворачивать не надо.

Рыба и морепродукты

Указания по приготовлению рыбы и морепродуктов в микроволновой печи

Почистите рыбу перед началом приготовления. Положите ее одним слоем и не заворачивайте края. Креветки и морские гребешки уложите одним слоем.

Накройте блюдо пленкой. Установите нужную мощность и минимальное время приготовления, руководствуясь приведенной ниже таблицей. В середине процесса готовки помешайте и перераспределите креветки и гребешки.

Установка мощности и времени приготовления рыбы и морепродуктов в микроволновой печи

Рыба или морепродукты	Количество	Мощность	Приблизительное время приготовления (в мин)
Рыбное филе	500 г	Средняя	5-7
Морские гребешки	500 г	Средняя	5-7
Креветки среднего размера	500 г	Средняя	5-7
Целая рыба (фаршированная или нефаршированная)	500 –900 г	Средняя	6-8

РУССКИЙ

Рыба в лимонном соке

2 порции

Ингредиенты:

300г рыбного филе(можно с кожей)
Лимонный сок от половины лимона
Соль, свежемолотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

- Емкость: литровая низкая кастрюля, пищевая пленка
1. Положите рыбное филе кожей вниз в кастрюлю, посыпьте солью, полейте свежавыжатым лимонным соком.
 2. Накройте пленкой и готовьте в сенсорной/автоматической программе приготовления по весу РЫБА или на средней мощности от 4 до 6 минут.
 3. Перед подачей выдержите 3 минуты, посыпьте свежемолотым перцем по вкусу.

Рыба под майонезом

4 порции

Ингредиенты:

4* 150 г рыбного филе
1 средняя луковица, нашинкованная кольцами
60 г (4 ст. ложки) майонеза
40 г (4 ст. ложки) тертого сыра
Соль, перец по вкусу
1 пучок зелени укропа

Способ приготовления:

- Емкость: прямоугольная или квадратная стеклянная форма.
1. Порционные кусочки рыбы положить кожей вниз, посыпать солью и перцем по вкусу, уложить кольца репчатого лука, смазать майонезом, равномерно посыпать тертым сыром.
 2. Готовить в комбинированном режиме (№ 2) 15-18 минут или до золотистой корочки.
 3. Перед подачей украсьте каждую порцию веточками укропа.

Филе лосося с соусом

4 порции

Ингредиенты:

500-600 г (4 стейка) филе лосося
Соль по вкусу

Соус «Рассол»

150 г (3-4шт) консервированных огурцов мелко нашинкованных
100 г (1 крупная) луковица, мелко нашинкованная
15 мл (1 ст. ложка) растительного масла
125 мл белого сухого вина

Способ приготовления:

- Емкость: прямоугольная или квадратная стеклянная форма
1. Налейте масло, мелко нашинкованные огурцы и лук, накройте пленкой и готовьте на максимальной мощности 4-5 минут или до мягкости.
 2. Добавьте стейки из лосося и белое вино. Накройте пленкой и готовьте на средней мощности 10-12 минут. Перед подачей на стол выдержите 2-3 минуты.

Креветки в чесночном соусе

2 порции

Ингредиенты:

60 г сливочного масла
1 порубленный зубчик чеснока
15 мл (1 ст. ложки) лимонного сока
15 г (2 ст. ложки) порубленной петрушки
500 г очищенных креветок

Способ приготовления:

- Емкость:
1. Положите масло, чеснок в литровую емкость. Готовьте на высокой мощности 30-50 секунд.
 2. Добавьте лимонный сок, петрушку и креветки. Готовьте на средней мощности 5-7 минут, перемешайте в середине приготовления. Подавайте на стол сразу после приготовления.

Птица

Указания по приготовлению целой птицы в микроволновой печи

Специи добавляются по желанию, но соль только **после** приготовления. Внешний вид блюда можно улучшить, добавив специальный соус для придания золотистого цвета, смешанный с тем же количеством масла. Можно приготовить как фаршированную, так и нефаршированную птицу. Свяжите ножки вместе, используя хлопчатобумажную нитку. Положите на специальную решетку для микроволновой печи и установите на прямоугольное блюдо. Птицу положите грудкой вниз, в середине процесса приготовления переверните ее. Накройте вощеной бумагой, чтобы сок не выплескивался.

Если птица не совсем готова, поместите ее снова в микроволновую печь и установите еще несколько минут, задав указанную мощность, и доведите до готовности.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ОБЫЧНЫЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ МЯСА.

После приготовления выдержите птицу, накрытую фольгой, еще 10-15 минут для выравнивания температуры внутри готового блюда и завершения процесса готовки. Если в процессе приготовления выделяется большое количество сока, периодически сливайте его. По желанию его можно использовать для приготовления соуса или подливы.

Птицу с менее нежным мясом следует готовить в жидкости, например в супе или бульоне из расчета $\frac{1}{4}$ стакана на каждые 500 г птицы.

Используйте кулинарный мешочек или закрытую емкость. Емкость должна иметь достаточную глубину, чтобы птица не касалась крышки.

При использовании кулинарного мешка готовьте в соответствии с указаниями на его упаковке. Не используйте скрепки, чтобы закрыть мешок.

Используйте только нейлоновый шнурок, х/б нить или отрежьте полоску с верхнего края мешка. По верхнему краю мешка сделайте шесть разрезов по 2 см.

Установите необходимое время приготовления, исходя из веса птицы и минимального количества минут, указанного для 500 г. Установите мощность и время.

После завершения процесса приготовления проверьте внутреннюю температуру с помощью предназначенного специально для микроволновой печи термометра, поместив его за бедро. Проверьте температуру с обеих сторон. Термометр не должен касаться костей, в противном случае показания будут неверными. Если птица небольшого размера, термометр невозможно установить правильно. В этом случае степень готовности определяется по тому, насколько прозрачен сок, а также по тому, насколько легко ножка поднимается вверх после процесса выдержки блюда.

Во время готовки часто нужно закрыть фольгой ножки, крылышки или ребра, чтобы эти места не пересохли и не подгорели. Закрепить фольгу можно с помощью зубочистки.



РУССКИЙ

Указания по приготовлению отдельных частей птицы в микроволновой печи

Закройте вощеной бумагой или бумажной салфеткой. Используйте приведенную ниже таблицу для определения минимального времени приготовления.

Уложите кусочки птицы вниз кожей и равномерно распределите внутри плоского блюда.

В середине процесса готовки переверните кусочки и перераспределите их. Закройте фольгой крылышки, ножки и другие выступающие части, если это необходимо.



Установка мощности и времени приготовления птицы в микроволновой печи

Птица	Уровень мощности	Температура после приготовления	Примерное время приготовления (в мин на каждые 500 г)
Курица	Средняя	87°C	12-16
Куриные части	Средняя	87°C	10-12
Индейка	Средняя	87°C	12-18
Утка	Средняя	87°C	12-17

Птица

Курица, фаршированная рисом и грибами

6 порций

Ингредиенты:

1200 г / 800 г 1 средний бройлерный цыпленок, потрошенный
Соль, перец

Начинка:

150 г отварного риса
150 г (1 крупная) луковица
100 г отварных белых грибов или 25 г сухих
10 мл (1 ст. ложка) соевого соуса

Маринад:

15 мл (1 ст.ложки) томатного соуса
30 мл (2 ст.ложки) майонеза
специи для птицы по вкусу

Приготовление:

Емкость: литровая кастрюля, прямоугольная форма, пищевая пленка

1. Цыпленка промойте, удалите потроха и при необходимости остатки оперения. Важно сохранить кожу цыпленка без повреждений. Сделайте надрез со стороны брюшка вдоль всей тушки, подрежьте ножом мясо от костей. Вам необходимо аккуратно удалить все кости, при этом оставляя мясо на коже. Посолите и поперчите изнутри и сверху.
2. Сухие грибы замочите на 2 часа в воде, отварите их на высокой мощности 15 минут или до готовности, нашинкуйте мелко. Лук мелко нарежьте, готовьте с грибами и растительным маслом под пленкой на высокой мощности 5 минут. Рис отварите. (Это можно сделать в автоматической программе «КАША».) Смешайте все ингредиенты, добавьте соевый соус, соль, перец по вкусу.
3. В подготовленную курицу без костей положите начинку из риса и грибов, сверните края кожи, так, что бы они были «внахлест» и курица получилась с начинкой внутри. Зашейте иглой с ниткой. Уложите тушку курицы в огнеупорную форму швом вверх. Смажьте поверхность курицы маринадом из кетчупа, майонеза, и трав.
4. Готовьте в автоматической программе «КУРИЦА» по весу или в комбинированном режиме (№ 2) 30-35 минут или до готовности и золотистой корочки. После приготовления оставьте курицу на 5 минут. Удалите нитки.

Куриная печень в сметане

4 порции

Ингредиенты:

200 г лука, нарезанного полукольцами
15 мл (1 ст. ложка) растительного масла
500 г куриной печени
10 г (1 ст. ложка) муки
250 мл (1 стакан) сметаны
Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Емкость: 1,5 -2,0 литровая кастрюля, пищевая пленка

1. Лук с растительным маслом готовьте на высокой мощности 5 минут. Добавьте печень, муку, перемешайте, добавьте сметану, воду, соль, перец и еще раз все перемешайте.
2. Готовьте под пленкой на высокой мощности 5-7 минут. Перемешайте, продолжайте готовить на средней мощности 2-3 минуты или до готовности. Оставьте на 5 минут, перед подачей перемешайте печень с соусом.

Куриные крылышки с медом и кунжутом

4-6 порций

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек
5 мл (1 ч. ложка) порубленного чеснока
5 мл (1 ч. ложка) молотого имбиря
60 мл (1/4 стакана) соевого соуса
60 мл (1/4 стакана) меда
30 г (2 ст. ложки) семян кунжута

Способ приготовления:

Емкость: 2-х литровая кастрюля, форма для приготовления

1. Положите все ингредиенты в емкость, хорошо перемешайте. Маринуйте в течение, как минимум, 2-х часов.
2. Выньте куриные крылышки из маринада и положите в форму для приготовления и готовьте на средне-высокой мощности 18-20 минут или до готовности.

Куриные грудки с соусом из горчицы и сметаны

4 порции

Ингредиенты:

4 средних филе куриных грудок
15 мл (1 ст. ложка) сливочного масла
соль, специи для курицы по вкусу
Соус
15 мл (1 ст. ложка) горчицы
5 г (1 ч. ложка) сухого куриного бульона
30 мл (2 ст. ложки) лимонного сока
125 мл (1/2 стакана) сметаны

Способ приготовления:

Емкость: 2-х литровая кастрюля, пищевая пленка.

1. Разрежьте куриное филе на ровные кусочки. Положите масло и курицу в емкость и готовьте под пленкой на средне-высокой мощности 8-10 минут. В середине готовки переверните.
2. Выньте курицу, добавьте оставшиеся ингредиенты, хорошо перемешайте. Готовьте на высокой мощности 2-3 минуты. Перед подачей полейте филе соусом.

Чахохбили из курицы

4 порции

Ингредиенты:

440 г (1 банка) мякоти консервированных помидоров
60 мл (1/4 стакана) томат-пасты
10 мл (2 ч. ложка) порубленного чеснока
2 нашинкованные луковицы
10 мл (2 ч. ложки) специй и трав по вкусу
1 кг куриных ножек

Способ приготовления:

Емкость: прямоугольная форма для приготовления.

1. Поместите все ингредиенты в емкость. Хорошо перемешайте. Готовьте на средне высокой мощности 10-12 минут.
2. Переверните курицу, продолжайте готовить на этой же мощности еще 10-12 минут или до готовности.

Мясо

Указания по приготовлению мягких частей мяса в микроволновой печи

Выбирайте одинаковые по форме куски мяса, чтобы добиться лучшего результата.

Положите мясо на решетку для микроволновой печи, которая устанавливается на блюдо. Кусочки говядины с выступающими частями должны быть уложены срезом вниз. Остальные куски с костями нужно уложить жировой частью вниз. Куски без костей положите жирной стороной вверх. В середине процесса приготовления переверните куски. Половинки окорока нужно закрыть 8-см полоской фольги, обернув ее вокруг по большому радиусу. Прикрепите фольгу к окороку с помощью деревянной палочки-зубочистки. Загните 3 см по срезу. У половинок голени закройте кость фольгой. По истечении трети от срока готовки вытащите окорок из печи и снимите с него кожу. Переверните вверх жирной стороной и снова закройте выступающие острые концы. Прикройте блюдо для готовки вощеной бумагой или бумажной салфеткой во избежание разбрызгивания. Если внизу емкости скапливается большое количество сока, его нужно периодически сливать. По желанию его можно использовать для приготовления соусов и подлив. Установите необходимое время приготовления, исходя из веса мяса и минимального количества минут, указанного для 500 г мяса. Задайте мощность и время. Мясо можно закрыть фольгой в начале

приготовления или в середине готовки. Если Вы хотите это сделать в начале, то в середине фольгу нужно удалить. У говядины и свинины следует закрыть фольгой части возле костей. Фольга должна спускаться на 5 см ниже кости. Голень и тонкие части мякоти без костей тоже нужно закрыть. Проверьте, что фольга не касается стенок микроволновой печи, иначе может произойти искрение. Консервированный окорок нужно закрыть в верхней части полоской фольги шириной 3 см. Оберните полоску фольги вокруг окорока и прикрепите к мясу с помощью деревянной зубочистки. Загните 2 см фольги вниз через край. После разогрева проверьте температуру, используя специальный термометр для мяса. Термометр не должен касаться кости или жира, в противном случае показание будет неточным. В середине куска и в мышечной части возле кости температура более низкая, например, в центре филейной части свинины. Если температура низкая, поставьте мясо в печь и готовьте еще несколько минут на рекомендованном уровне мощности. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ОБЫЧНЫЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ МЯСА. После приготовления оставьте мясо выдерживаться в течение 10-15 минут. За это время внутренняя температура станет одинаковой и поднимется на 5-10 °С.

РУССКИЙ

Указания по приготовлению более жестких частей мяса в микроволновой печи

Более жесткое мясо, например для жаркого, нужно готовить в жидкости. На каждые 500 г мяса берите $\frac{1}{4}$ - 2 стакана супа, бульона и т.п. При приготовлении более жестких частей можно использовать кулинарный мешок или закрытую кастрюлю. Выберите кастрюлю подходящей глубины с таким расчетом, чтобы мясо не касалось крышки. При использовании кулинарного мешка подготовьте его в соответствии с указаниями на упаковке. Не используйте скрепки или проволоку, чтобы закрыть

мешок. Используйте только нейлоновый шнурок, х/б нить или отрежьте полоску с верхнего края мешка. По верхнему краю мешка сделайте шесть разрезов по 2 см, через которые будет выходить пар. Установите необходимое время приготовления, исходя из веса мяса и минимального количества минут, указанного для 500 г продукта. Задайте мощность и время готовки. В середине процесса приготовления переверните мясо. Приготовленное таким образом мясо станет мягче.

Установка мощности и времени приготовления мяса в микроволновой печи

Мясо	Уровень мощности	Примерное время приготовления (в мин на каждые 500 г)
Говядина Куски для жаркого Лопатка, бок, грудинка	Средняя Средняя	12-14 20-30
Свинина Окорок Филе Отбивная	Средняя Средняя Средняя	15-18 15-18 8-10
Баранина Средне прожаренная Хорошо прожаренная	Средняя Средняя	12-14 15-18

Мясо

Говядина в соусе чили

4 порции

Ингредиенты:

500 г порубленной на кусочки говядины
1 нашинкованная луковица
1 мелко порезанный зубчик чеснока
30 г (2 ст. ложки) приправы чили
400 мл (1 банка) мякоти консервированных томатов
200 г (1 банка) консервированной фасоли без жидкости

Способ приготовления:

Емкость: 2-х литровая кастрюля, пищевая пленка.

1. Положите все ингредиенты, кроме фасоли в двухлитровую кастрюлю. Хорошо перемешайте. Готовьте под пленкой на средне высокой мощности 15-20 минут или до мягкости. В середине готовки добавьте фасоль и хорошо перемешайте.
2. Подавайте на тарелке с салатом и сыром.

Мясо по-французски

4 порции

Ингредиенты:

500г антрекотов из говядины, слегка отбитых
30 мл (2 ст. ложки) соевого соуса
150г (1-2 шт) лука, нарезанного кольцами
100 мл (4-5 ст. ложки) майонеза
100 г тертого сыра
Перец молотый по вкусу

Способ приготовления:

Емкость: форма с бортиками, решетка.

1. Мясо полейте соевым соусом, уложите на дно формы, добавьте кольца лука, смажьте майонезом, посыпьте сыром и перцем.
2. Поставьте блюдо на решетку и готовьте в комбинированном режиме (№ 2) 25-30 минут или до золотистой корочки.
3. Перед подачей выдержите 5 минут.

Тефтели в томатно-сметанном соусе

4 порции

Ингредиенты:

500-600 г (8-10) тефтелей «Ежики»
250 мл (1 стакан) сметаны
45 мл (3 ст. ложки) томатного соуса
160 мл (2/3 стакана) бульона или воды
5 г (1 кубик) овощного или грибного бульона

Способ приготовления:

Емкость: форма с бортиками

1. Для соуса смешать все ингредиенты. Тефтели уложить в форму с бортиками, залить соусом, поставить на решетку и готовить в комбинированном режиме (№ 3) 20-25 минут или до готовности.

Бефстроганов

4 порции

Ингредиенты:

1 нашинкованная луковица
15 мл (1 ст. ложка) растительного масла
500 г бефстроганов
30 мл (2 ст. ложки) томатного соуса
5 мл (1 ч. ложка) острой соевого соуса
15 г (1 ст. ложка) муки
1 кубик говяжьего бульона
125 мл (1/2 стакана) сметаны

Способ приготовления:

Емкость: 1,5-2,0-х литровая кастрюля, пищевая пленка

1. Положите лук, масло, мясо, томатный и соевый соусы, перемешайте.
2. Готовьте на средне высокой мощности 12-15 минут под пленкой, перемешайте один раз в процессе готовки. Добавьте муку и сухой бульон, перемешайте, влейте сметану.
3. Перемешайте и готовьте на средней мощности 7-10 минут или до готовности.

Мясной соус к спагетти

4 порции

Ингредиенты:

100 г (1 шт.) лука, мелко нашинкованного
5 г (1 зубок) чеснока, измельченного
150 г (1 шт.) нашинкованного болгарского перца
30 мл (2 ст. ложки) растительного масла
100 г (5 шт.) свежих шампиньонов
225 г постного говяжьего фарша
200 мл красного полусухого вина
400 мл (1 банка.) мякоти консервированных томатов
по 1/2 ч. ложке соли и черного перца
специи орегано, базилик по вкусу

Способ приготовления:

Емкость: 2-х литровая кастрюля, пищевая пленка

1. Лук, чеснок, растительное масло прогрейте в кастрюле 1-2 минуты на высокой мощности 2 минуты, добавьте перец, ломтики шампиньонов, мясной фарш, хорошо перемешайте, закройте пленкой и готовьте на средне высокой мощности 6-8 минут до полуготовности.
2. Затем добавьте красное вино и измельченные томаты, соль, перец, специи, тушите под пленкой на средней мощности в течение 8-10 минут.

Плов со свиной

4 порции

Ингредиенты:

200г (2 шт.) моркови, нарезанной мелкими кубиками
200г (2 шт.) лука, мелко нашинкованного
30 мл (2 ст. ложки) растительного масла
400 г свинины для тушения, нарезанной средними кубиками
150 г (3/4 стакана) риса, промытого и замоченного на 40 минут с 1 стаканом воды
250 мл (1 стакан) воды
Соль, приправы для плова, барбарис по вкусу
Чеснок 1 головка

Способ приготовления:

Емкость: 2-х литровая кастрюля, пищевая пленка.

1. Нарезанное мясо, морковь, лук и масло положите в кастрюлю. Готовьте без крышки на высокой мощности 10 минут.
2. Добавьте соль, специи, хорошо перемешайте, добавьте воду и предварительно замоченный рис вместе с водой. Готовьте на высокой мощности 5-7 минут под пленкой. А затем на средней мощности 20-25 минут или до готовности.
3. Оставьте на 10 минут в выключенной печи.

ОВОЩИ

Указания по приготовлению различных блюд из овощей

Приготовление свежих овощей в микроволновой печи

Положите овощи в емкость. Добавьте 2-3 столовые ложки воды на каждые 500 г овощей. Посолите воду или добавьте соль по окончании готовки. Не солите сами овощи. Накройте емкость стеклянной крышкой или пленкой. Готовьте на максимальной мощности, установив рекомендуемое время. В середине процесса готовки помешайте овощи.

Овощи, которые готовятся цельными и с кожурой, нужно наколоть, чтобы лишняя влага и пар могли выходить. Кладите овощи на блюдо, покрытое бумажной салфеткой. По окончании готовки овощи нужно выдержать в закрытой посуде в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Приготовление замороженных овощей в микроволновой печи

Выньте овощи из упаковки и положите в емкость подходящего размера. Замороженные в пакетах овощи нужно положить на блюдо и наколоть верх. Готовьте на максимальной мощности в соответствии с приведенными в таблице указаниями. При готовке овощи следует накрыть крышкой или пленкой. В середине процесса готовки помешайте, переверните и перераспределите овощи. Еще раз перемешайте по окончании процесса приготовления. Перед подачей на стол выдержите 2-3 минуты.

Приготовление сушеных бобов или гороха в микроволновой печи

В 4-литровую кастрюлю залейте горячую воду и доведите ее до кипения, установив максимальную мощность на 10-12 минут. Добавьте бобы и 2 столовые ложки растительного масла. Перемешайте. Готовьте в соответствии с приведенной ниже таблицей. Помешайте. Оставьте бобы выдерживаться в течение 15-20 минут.

Примечание:

Некоторые виды бобовых, красную фасоль, например, необходимо перед готовкой замачивать на всю ночь. 250 г сушеных бобов равны примерно 3 стаканам свежих. Используйте их вместо консервированной фасоли.

РУССКИЙ

Приготовление в микроволновой печи замороженных овощей

Овощ	Количество	Процедура приготовления	Примерное время готовки (в минутах) при максимальной мощности
Бобовые	250 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	4-6
Кормовые бобы	250 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	5-7
Брокколи (побеги)	350 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	5-7
Брюссельская капуста	250 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	5-7
Морковь (молодая)	250 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	6-8
Цветная капуста	500 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	5-7
Кукуруза (1/2 початка)	каждые 1/2 початка (75 г)	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	3-4
Кукуруза (початки)	250 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	5-7
Смесь овощей	250 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	5-7
Горох	250 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	4-6
Шпинат	250 г	Готовьте в закрытой 2-литровой посуде.	4-6

Приготовление сушеных бобов и гороха в микроволновой печи

Продукт	Посуда	Количество горячей воды	Примерное время закипания воды при максимальной мощности (в мин) и при закрытой крышке	При приготовлении на средней мощности (в мин), покрытые крышкой
Чечевица (250 г)	4-литровая кастрюля	2 литра	10-12	15-20
Суп из смеси овощей (250 г)	4-литровая кастрюля	2 литра	10-12	15-20
Дробленый горох или чечевица (250 г)	4-литровая кастрюля	2 литра	10-12	20-25
Бобы (250 г), замоченные на ночь	4-литровая кастрюля	2 литра	10-12	25-30

ОВОЩИ

Для лучшего результата овощи накройте крышкой и готовьте на максимальной мощности.

Продукт	Количество	Указания по приготовлению	Примерное время готовки (в минутах) на максимальной мощности
Спаржа	250 г	Закрытая посуда, добавить $\frac{1}{4}$ стакана воды	3-5
Бобы (измельченные)	250 г	Закрытая посуда, добавить $\frac{1}{4}$ стакана воды	4-5
Свекла	4 целых (1 кг)	Закрытая посуда, добавить 1 стакан воды в 4-литровую посуду Время выдержки после приготовления – 5 мин	14-18
Брокколи	500 г	Только соцветия, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	5-7
Брюссельская капуста	500 г	Закрытая посуда, добавить $\frac{1}{4}$ стакана воды	4-6
Капуста	500 г	Нашинкованная, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	6-8
Морковь	200 г	Мелко порезанная, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	3-5
Цветная капуста	500 г	Соцветия, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	5-7
Сельдерей	6 стеблей (400 г)	Порезанные кусочки размером 1 см, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	4-6
Кукуруза	2 початка (500 г), 4 початка (1 кг)	Смажьте растопленным сливочным маслом и варите в закрытой посуде	4-6 8-10
Баклажаны	1 (500 г)	Нарезанный кубиками, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	4-6
Грибы	250 г	Порезанные, в закрытой посуде с добавлением 2 столовых ложек сливочного масла	3-4
Лук	3 (200 г)	Разрезанные на 4 части, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	5-7
Горошек	250 г	Очищенный от кожуры, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	3-5
Картофель			
Пюре	5 (500 г)	Очищенный и порезанный на 4 части, с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	6-8
В мундире		Проколоть кожуру. Положить на бумажную салфетку, готовить без крышки	7-9
Тыква	500 г	Очищенная и порезанная на одинаковые кусочки, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	8-10
Шпинат	250 г	Удалить стебли, порезать листья на небольшие куски, варить в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	3-5
Сладкий картофель	500 г	Порезанный маленькими кусочками, в закрытой посуде с добавлением 2 ст. ложек сливочного масла	6-8
Репа, турнепс	500 г	Очищенная и порезанная мелкими кусочками, в закрытой посуде с добавлением $\frac{1}{4}$ стакана воды	6-8
Помидоры	2 (300 г)	Порезанные дольками, готовить с добавлением 1 ст. ложки сливочного масла	2-4
Цукини	1 (500 г)	Порезанный на кусочки размером 2 см, в закрытой посуде	5-7

ОВОЩИ

Цветная капуста в белом соусе

4 порции

Ингредиенты:

500 г соцветий цветной капусты
30 мл (2 ст. ложки) воды
30 мл (2 ст. ложки) сливочного масла
30 мл (2 ст. ложки) муки
250 мл (1 стакан) молока
125 мл (1/2 стакана) тертого сыра

Способ приготовления:

Емкость: низкая кастрюля, литровая кастрюля, пищевая пленка

1. Положите цветную капусту с водой в низкую кастрюлю. Накройте пленкой и готовьте в автоматической/сенсорной программе «ОВОЩИ» или на высокой мощности 6-8 минут.
2. Положите масло в литровый горшочек. Готовьте на высокой мощности 1-2 мин, перемешайте с мукой и прогрейте еще 1 минуту. Постепенно добавьте молоко, хорошо перемешайте и продолжайте готовить на той же мощности 2-3 минуты. В середине приготовления перемешайте.
3. Из цветной капусты слейте лишнюю жидкость, залейте соусом и посыпьте сыром. Готовьте на средне высокой мощности 1-2 минуты или до расплавления сыра.

Морковь, глазированная медом

4 порции

Ингредиенты:

500 г тонко порезанной моркови
30 мл (2 ст. ложки) коричневого сахара
30 мл (2 ст. ложки) сливочного масла
30 мл (2 ст. ложки) меда

Способ приготовления:

Емкость: 2-х литровая кастрюля

1. Соедините все компоненты, накройте крышкой и готовьте на высокой мощности 6-8 минут, хорошо перемешав в середине приготовления.

Винегрет

5-6 порций

Ингредиенты:

350 г (3-4 шт.) картофеля
250 г (3-4 шт.) моркови
350 г (2-3 шт.) свеклы
180 г (3-4 шт) маринованных огурцов
150 г (1 банка) зеленого горошка, без жидкости
75 мл (5ст. ложек) растительного масла
30 мл (2 ст. ложки) 3%-ного уксуса
Соль, перец, сахар по вкусу

Способ приготовления:

Емкость: 2-х литровая кастрюля, пищевая пленка, фольга.

1. На дно кастрюли положите свеклу, затем картофель и сверху морковь, носиками к центру кастрюли. Подлейте 2-3 ст. ложки воды, закройте пленкой, готовьте на высокой мощности в течении 10 минут. Достаньте в первую очередь морковь, продолжайте готовить так же еще 5 минут, достаньте картофель, свеклу продолжайте готовить еще 3-5 минут до мягкости. Все овощи заверните в фольгу и оставьте до полного остывания.
2. Овощи нарежьте мелкими кубиками. Свеклу перемешайте с 2-3 ст. ложками растительного масла. Оставшееся масло смешайте с солью, перцем, сахаром, уксусом и соевым соусом. Перемешайте с овощами.

Запеканка из картофеля

4 порции

Ингредиенты:

750 г очищенного и порезанного ломтиками картофеля
Соль по вкусу
250 мл (1 стакан) сметаны
60 мл (1/4 стакана) молока
3 стебля зеленого лука
2 ломтика бекона, мелко нарезанного
125 мл (1/2 стакана) тертого сыра

Способ приготовления:

Емкость: форма с бортиками

1. Выложите слой картофеля, посолите, залейте его смесью из молока и сметаны. Готовьте на высокой мощности 15-18 минут.
2. Сверху посыпьте луком, беконом и сыром. Готовьте на высокой мощности 5 минут.

Салат из шпината и бекона

4 порции

Ингредиенты:

200 г свежего или замороженного шпината
150г замороженных грибов (белых или шампиньонов)
100 г подкопченного бекона
2 вареных яйца
30 мл (2 ст. ложки) оливкового масла
Соль, перец черный по вкусу

Способ приготовления:

Емкость: низкая кастрюля, пищевая пленка

1. Положите замороженный шпинат и резаные грибы в кастрюлю, закройте и готовьте в автоматической/сенсорной программе «ОВОЩИ» или на средне высокой мощности 4-6 минут. Перемешайте в середине приготовления, оставьте на 5 минут в закрытой посуде. Охладите.
2. Нарежьте готовые грибы и шпинат мелко. Бекон и яйцо нарежьте мелкими кубиками, перемешайте со шпинатом и грибами, заправьте салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Выложите салат в салатник, украсьте ломтиками ветчины.

Фаршированные баклажаны

4 порции

Ингредиенты:

600 г (2 шт.) баклажанов, разрезанных вдоль на половинки, выдержанные в соленой воде 10 минут.
5 г (2 зубка) толченого чеснока
Соль, перец по вкусу

Начинка

150 г (6 ст. ложек) ветчины, нарезанной тонкими полосками
100 г (4 ст.ложка) тертого сыра
10 мл (2 ч. ложки) соевого соуса
10 г (1ст. ложка) мелко рубленной зелени петрушки

Способ приготовления:

Емкость: низкая кастрюля

1. Баклажаны посыпать солью и натереть чесноком, готовить под пленкой готовить в автоматической/сенсорной программе «ОВОЩИ» или на высокой мощности 6-8 минут.
2. Для начинки смешать все компоненты. В каждой половинке сделать разрез вдоль и наполнить начинкой. Уложить в кастрюлю, и готовить без пленки 3-4 минуты на высокой мощности.

Рис, макароны и каши

Указания по приготовлению риса и других круп в микроволновой печи

Следуйте приведенным в таблице указаниям относительно размеров посуды, количества воды и времени приготовления. Кладите крупу в кипящую воду. Добавляйте соль и масло в соответствии с указаниями на упаковке. Время готовки на максимальной мощности указано в таблице. Перед

подачей на стол блюда нужно выдержать в закрытой посуде. В некоторых рецептах приготовления риса воду следует заменить говяжьим или куриным бульоном. Перед подачей добавьте готовый лук, грибы и порезанный кусочками бекон.

Продукт	Посуда	Количество кипятка	Примерное время при отовления на максимуме без крышки (в мин)	Время выдержки (в мин)
РИС				
Коричневый быстрого приготовления (1 стакан/200 г)	4-литровая кастрюля	2 ¹ / ₃ стакана	16-19	5
Коричневый (1 стакан/200 г)	4-литровая кастрюля	3 стакана	25-30	10
Длиннозерный (1 стакан/200 г)	3-литровая кастрюля	2 стакана	13-15	5
Круглый (1 стакан/200 г)	3-литровая кастрюля	2 стакана	12-14	5
Жасминовый (1 стакан/200 г)	3-литровая кастрюля	2 стакана	12-14	5

РУССКИЙ

Указания по приготовление макарон в микроволновой печи

Следуйте приведенным в таблице указаниям относительно размеров посуды, количества воды и времени приготовления. Вскипятите воду, добавив 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку растительного масла. Положите макароны и варите столько времени, сколько указано в приведенной

таблице. Варка осуществляется на максимальной мощности. Проверьте готовность макарон, если Вы хотите увеличить время приготовления. Слегка недоваривайте макароны, которые будут потом снова разогреваться. Помешайте и оставьте без крышки на 5 минут. Слейте воду после выдерживания.

Продукт	Посуда	Количество кипятка	Примерное время при отовления на максимуме без крышки (в мин)	Время выдержки (в мин)
Сухие феттучини (250 г)	4-литровая кастрюля	6 стаканов	14-16	5
Рожки, ракушки и т.п. (250 г)	3-литровая кастрюля	4 стакана	14-16	5
Свежие спагетти, феттучини (375 г)	4-литровая кастрюля	6 стаканов	6-8	5
Сухие спагетти (250 г)	4-литровая кастрюля	4 стакана	14-16	5
Свежие тортеллини, равиоли (250 г)	4-литровая кастрюля	4 стакана	8-10	5

Указания по приготовления каш в микроволновой печи

Смешайте ¹/₄ стакана хлопьев, щепотку соли и ²/₃ стакана кипятка в глубокой тарелке или миске.



Варите на максимальной мощности 2-3 минуты, помешивая во время готовки.



Оставьте кашу на 1-2 минуты перед подачей на стол. По желанию посыпьте сверху сахаром или специями.

Рис, макароны и каши

Тортеллини с беконом и луком

4 порции

Ингредиенты:

600 г свежих тортеллини
1,5 л (6 стаканов) кипятка
1 порезанная луковица
1 зубчик мелко порубленного чеснока
3 кусочка мелко порезанного бекона
300 мл (2 стакана) сливок
15 мл (1 ст. ложка) сыра пармезан
5 мл (1 ч. ложка) сухого куриного бульона
30 мл (2 ст. ложка) порубленной петрушки
Молотый черный перец, дополнительно сыр пармезан

Способ приготовления:

Емкость: 3-х литровая кастрюля, пищевая пленка

1. Налейте в 3-литровую кастрюлю горячую воду и положите в нее макароны, накройте пленкой. Готовьте на Высокой мощности 8-10 минут. Оставьте накрытыми еще на 2 минуты. Слейте воду.
2. Положите лук, чеснок и бекон в 2-литровую кастрюлю и варите на максимальной мощности 5 минут. Добавьте сливки, сыр, бульонный порошок и петрушку. Все хорошенько перемешайте.
3. Добавьте макароны и варите на максимальной мощности еще 2 минуты. Посыпьте сверху перцем и оставшимся пармезаном.

Песто Феттучини

4 порции

Ингредиенты:

250 г сухих феттучини
1,5 л (6 стаканов) кипятка
2 мелко порубленных зубчика чеснока
250 г (1 стакан) листьев базилика
15 г (1 ст. ложка) рубленых орехов
125 г (1/2 стакана) тертого сыра пармезана
250 мл (1 стакан) оливкового масла

Способ приготовления:

- Емкость: 3-х литровая кастрюля, пищевая пленка
1. Налейте в 3-литровую кастрюлю горячую воду и положите в нее макароны, накройте пленкой. Готовьте на Высокой мощности 14-16 минут. Оставьте накрытыми еще на 5 минут. Слейте воду.
 2. Положите оставшиеся ингредиенты, кроме масла, в кухонный комбайн, измельчите. Медленно добавляйте масло тоненькой стружкой во время измельчения продуктов, до получения слегка загустевшего соуса.
 3. Положите соус в макароны, помешайте и подавайте.

Рис с овощами

4 порции

Ингредиенты:

30 г (2 ст. ложки) сливочного масла
100 г (1 шт.) нашинкованная луковица
100 г (1-2 шт.) мелко нарезанной моркови
80 г (1/2 банки) консервированной кукурузы
100 г (1/3 пачки) мороженого зеленого горошка
200 г (1 стакан) круглого риса
Соль, специи для риса по вкусу

Способ приготовления:

Емкость: 2,5 – 3-х литровая кастрюля, пищевая пленка

1. Положите масло, нашинкованный лук и морковь в кастрюлю, накройте пленкой и готовьте на высокой мощности 4-5 минут, затем добавьте консервированную кукурузу, замороженный горошек, промытый рис, хорошо перемешайте.
2. Добавьте 375 мл (1 1/2 стакана) кипятка, соль, специи для риса, перемешайте, накройте пленкой и готовьте на Высокой мощности 12-14 минут или до готовности.
3. Оставьте в накрытой посуде на 5 минут.

Рисовый пудинг с изюмом

4 порции

Ингредиенты:

100 г (1/2 стакана) риса
250 мл (1 стакан) молока
125 мл (1/2 стакана) воды
15 г (1 ст. ложка) сахара
3 г (1/2 ч. ложки) соли
2 яйца
80 г (1/2 стакана) изюма
2 ст. ложки сметаны

Способ приготовления:

Емкость: 2-х литровая кастрюля, пищевая пленка, форма с бортиками, решетка.

1. Рис, воду, молоко, соль, сахар перемешайте, готовьте под пленкой 7-8 минут на высокой мощности, перемешайте, продолжайте готовить без пленки на средней низкой мощности около 15 минут.
2. Кашу слегка охладите, добавьте яичные желтки и изюм, хорошо перемешайте. Белки взбейте вилкой до пены, соедините с рисовой массой, аккуратно перемешайте.
3. Выложите смесь для пудинга в смазанную маслом форму с бортиками, разровняйте, смажьте сметаной, поставьте форму на решетку в печь и запекайте в комбинированном режиме (№ 1) 8-10 минут или до золотистой корочки.

Десерты

Творожный пудинг с яблоками

4 порции

Ингредиенты:

2 крупных кислых яблока
350 г мягкого творога
100 г (1/2 стакана) сахара
5 яиц
50 г (1/4 стакана) манной крупы
30 г (2 ст. ложки) сливочного масла
3 г (1/2 ч. ложки) соли

Способ приготовления:

Емкость: форма с бортиками, пергаментная бумага, решетка.

1. Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими ломтиками. Творог смешать с сахаром, желтками яиц, манкой, сливочным маслом и солью, перемешать до растворения сахара.
2. Белки взбить вилкой до пены, соединить с творожной массой. Дно формы застелить пергаментной бумагой.
3. Выложить в форму массу для пудинга, разровнять, поставить на решетку в печь и готовить в комбинированном режиме (№ 2) в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.
4. Оставить в форме до остывания. Подавать со сметаной.

Варенье из черной смородины

0,5 литра

Ингредиенты:

300 г черной смородины свежей или замороженной
300 г (1 1/5 стакана) сахара

Способ приготовления:

Емкость: 1,5-2-х литровая кастрюля.

1. Ягоды положите в кастрюлю, засыпьте сахаром и перемешайте.
2. Готовьте на Высокой мощности 5 минут до закипания. Затем продолжайте готовить на Средней низкой мощности 10 минут, за это время перемешайте 2 раза. Сахар должен полностью раствориться. После приготовления размешайте и поставьте охлаждаться.

Ароматные груши в красном вине

4 порции

Ингредиенты:

4 средние груши
100 г (1/2 стакана) сахара
300 мл (1 1/5 стакана) воды
125 мл полусладкого красного вина
по 4 звездочки бадьяна и гвоздики
сок и цедра от 1 лимона
1 ст. ложка семян кориандра
кусочек коры корицы
Взбитые сливки по вкусу

Способ приготовления:

Емкость: низкая кастрюля, пищевая пленка

1. Груши очистить от кожицы и семян
2. Положить в кастрюлю сахар и воду, довести до кипения на Высокой мощности 3-4 минуты, перемешать, добавить специи и вино, продолжать готовить на Высокой мощности еще 2-3 минуты.
3. В сироп положить груши, накрыть пленкой, готовить на Средней высокой мощности 8-10 минут или до мягкости. Остудить в сиропе.
4. Подавать в креманках, украсив взбитыми сливками.

Шоколадный мусс

4 порции

Ингредиенты:

125 г темного шоколада
10 мл (1 ст. ложка) бренди
2 желтка
300 мл жирных сливок

Способ приготовления:

Емкость: глубокая стеклянная миска

1. Сливки подогрейте на Высокой мощности 1 минуту, добавьте кусочки шоколада и размешайте до его растворения.
2. Желтки слегка взбейте венчиком, влейте в них при постоянном помешивании, сливки с шоколадом, готовьте на низкой мощности 9-10 минут. Перемешивайте через каждые 1-2 минуты.
3. Разлейте по формочкам, охладите в холодильнике.

Грильяж ореховый

4 порции

Ингредиенты:

200 г сахара рафинада
200 мл воды
5 мл (1/2 ст. ложки) лимонного сока
150 г (1 стакан) очищенных тыквенных семечек, или подсолнечника, или лесных орешков.

Способ приготовления:

Емкость: высокая 2-х литровая кастрюля, пищевая пленка.

1. Положите сахар в кастрюлю и залейте горячей водой, перемешайте, готовьте 3 минуты на Высокой мощности. Добавьте лимонный сок. Продолжайте готовить на Высокой мощности в течение 18-19 мин. до янтарно-карамельного цвета. Перемешивайте каждые 3 минуты.
2. Орехи перемешайте с горячей карамелью, выложите смесь на ровную поверхность на разделочную доску, накрытую пищевой пленкой. Поверхность разровняйте слоем 1,0 – 1,5 см, делайте все быстро, чтобы карамель не застыла раньше времени, накройте слоем пленки и прокатайте скалкой еще теплый грильяж до толщины 0,5 см. Нарежьте на кусочки еще теплый грильяж, оставьте его до полного остывания и застывания на время не меньше 1 часа. Разломайте на кусочки по прорезанным линиям.

Желе из консервированных фруктов

Ингредиенты:

500 г консервированных персиков, или груш, или ананасов
250 мл сиропа от фруктов
250 мл газированного напитка типа Фанты
20 г желатина
Взбитые сливки по вкусу

Способ приготовления:

Емкость: литровая кастрюля.

1. Желатин замочить во фруктовом сиропе и оставить на 30-40 минут.
2. Нагреть желатин в микроволновой печи на Средней мощности 2-3 минуты до растворения желатина, добавить газированный напиток, перемешать.
3. По формочкам разложить фрукты, залить не застывшим желе, охладить в холодильнике не менее 2 часов.