

FM/SW/MW 3 Band Radio ICF-F12S

Инструкция по эксплуатации

Русский

Импортер на территории стран Таможенного союза, имя и адрес организации, расположенной в России и уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Дата производства
Дата изготовления указана на этикетке со штрих-кодом картонной коробки следующим образом: 01-2014, где 01-месяц, 2014-год изготовления.



3-полосный радиоприемник ЧМ/СВ/ДВ
Сделано в Китае

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио
108-0075, Япония

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана
ЗАО «Сони Электроникс» Представительство в Казахстане, 050059, Алматы, улица Иванилова, д. 58



Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Характерные особенности

- Длительный срок работы благодаря двум батарейкам R20 (размер D)
- Радио высокой мощности
- Удобная переноска благодаря прилагаемому ремню для переноски

Меры предосторожности

- Используйте устройство только при 3 В постоянного тока от двух батареек R20 (размер D).
- Именная табличка с указанием рабочего напряжения и т. д. находится на задней стороне.
- Не допускайте воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей, влажности, песка, пыли и механических ударов. Не оставляйте радиоприемник в автомобиле, запаркованном в солнечном месте.
- Если что-либо попадет внутрь аппарата, извлеките батарейки и проверьте аппарат у квалифицированного обслуживающего персонала перед дальнейшим его использованием.
- В автомобилях или в зданиях радиоприем может быть затруднен или содержать помехи. Попробуйте прослушивать возле окна.
- Так как в громкоговорителе используется сильный магнит, храните персональные кредитные карточки, использующие магнитный код, или механические часы на безопасном расстоянии от аппарата, чтобы предотвратить возможное повреждение, вызванное магнитом.
- Используйте для очистки корпуса мягкую ткань, смоченную в умеренном растворе моющего средства.

Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы относительно Вашего аппарата, консультируйтесь, пожалуйста, у ближайшего дилера Sony.

Технические характеристики

Частотный диапазон:

Диапазон	
FM	87,5 МГц-108 МГц
MW	526,5 кГц-1606,5 кГц
SW	5,9 МГц-18 МГц

Громкоговоритель

Приблиз. 9,2 см диам., 4 Ω

Выход

Гнездо Ⓢ (наушников) (ø 3,5 мм мини-гнездо)

Выходная мощность

300 мВт (макс.)

Требования к питанию

3 В пост. тока, две батарейки R20 (размер D)

Размеры

Приблиз. 216 мм × 129,8 мм × 68,6 мм (ш/в/г), включая выступающие части и органы управления

Масса

Приблиз. 676 г, включая ремень для переноски и батарейки




Прилагаемые принадлежности

ремень для переноски (1)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



* 3 2 7 8 9 2 7 3 1 * (1)



Установка батареек

(См. рис. **A**)

- 1 Откройте крышку батарейного отсека.
- 2 Вставьте две батарейки R20 (размер D) (не прилагаются), соблюдая правильную полярность.
- 3 Закройте крышку.

Продолжительность работы от батареек
(в часах, приблиз.) (JEITA*)

При использовании	FM	SW	MW
Sony R20 (размер D)	200	220	220

* Значение измерено по стандартам JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Фактическая продолжительность работы от батареек может отличаться в зависимости от условий эксплуатации устройства.

Замена батареек

Если звук станет слабым или искаженным, замените все батарейки новыми.

Примечание относительно батареек

- Не заряжайте сухие батарейки.
- Не носите сухие батарейки вместе с монетами или другими металлическими предметами. При случайном соединении положительных и отрицательных полюсов батареек с металлическим предметом возможно выделение тепла.
- Не используйте одновременно различные типы батареек.
- При замене батареек замените все батарейки на новые.
- Если аппарат не используется в течение длительного периода времени, удалите батарейки во избежание повреждения из-за протечки батареек и коррозии.

Эксплуатация радиоприемника

- 1 Переведите переключатель **POWER** в положение **ON**.
- 2 Выберите желаемую полосу частот.
- 3 Выполните настройку на станцию, используя **TUNING**.
- 4 Отрегулируйте громкость, используя **VOLUME**.

Выключение радио

Переведите переключатель **POWER** в положение **OFF**.

Прослушивание с помощью наушников

Подсоедините наушники (не прилагаются) к гнезду (наушников). Когда подсоединены наушники, громкоговоритель будет отключен.

Улучшение радиоприема

(См. рис. **B**)

FM: удлините телескопическую антенну и отрегулируйте угол для наилучшего приема.

MW: поверните аппарат в горизонтальной плоскости для достижения оптимального приема. Ферритовая стержневая антенна встроена в аппарат.

SW: удлините телескопическую антенну вертикально.

Примечание

Отрегулируйте направление антенны, удерживая ее за нижнюю часть. Прилагая чрезмерные усилия при изменении положения антенны, можно ее повредить.



Крепление прилагаемого ремня для переноски

При перемещении устройства используйте прилагаемый ремень для переноски. Протяните ремень через разъемы по бокам устройства.

Протяните ремень через пряжку.

